

## Наличие на 03.11.2021

Код	Название	Кол.	Цена
<b>61. Эл-ка Пульты ДУ</b>			
49843285349 58	Пакеты для пультов термоусадочные (110x270) С-302 (уп. 5 шт.) п/п	5	150
39421	Плата от ПДУ "SAMSUNG" AA59-00332A (б/у, восстановленная, без корпуса и кнопок) (пр)	1	100
21002	Пульт дистанционного управления для камеры, Bluetooth селфи "AB Shutter3" зелёный в силик. чехле с бат. п/п	1	198
20000022200 15	Пульт дистанционного управления для камеры, Bluetooth селфи "Remote Shutter" чёрный с бат. п/п	1	178
63184	Пульт ДУ "AIWA" RC-T1000 (VCR)	1	160
10147	Пульт ДУ "AIWA" RC-T1400KE (TV/VCR)	1	350
63839	Пульт ДУ "AIWA" RC-TC400 (VCR)	1	150
63800	Пульт ДУ "AIWA" RC-ZVT13 (TV) мал. серый	1	185
69340866893 13	Пульт ДУ "AIWA" RM-038N (DVD) "HUAJU" (универ. 5 кодов)	1	280
69340866811 27	Пульт ДУ "AIWA" RM-053N (TV) "HUAJU" (универ.)	1	350
69340866811 26	Пульт ДУ "AIWA" RM-053N (TV) "HUAJU" (универ.)	1	385
40675	Пульт ДУ "AKAI" A3001012 / Polar 81lftv7101 (TV/TT)	1	685
29895	Пульт ДУ "AKAI" A4001033 (TV/TT)	1	585
15410	Пульт ДУ "AKAI" DV-P4797KDMC (4795,4910,4920) (DVD)	1	280
12871	Пульт ДУ "AKAI" DV-P4797KDMC (4795,4910,4920) (DVD) mini	1	280
12846	Пульт ДУ "AKAI" KM-228 (DV-P4930KDSM) (DVD)	1	280
39550	Пульт ДУ "AKAI" LCT-15CHST / TVD21 (LCD/TV/TT/PIP) серебр.	1	696
40674	Пульт ДУ "AKAI" LE-19A08G / LTA-15A15M / Rolsen RL-19/22/23L1005UF / HYUNDAI H-LED39V25 (LCD TV/TT)	1	765
39885	Пульт ДУ "AKAI" LEA-24B52P (32B49P) (LCD TV/TT)	1	785
39883	Пульт ДУ "AKAI" LES-32X92M (TV/TT)	1	670
12279	Пульт ДУ "AKAI" M-105 (TV)	1	320
14599	Пульт ДУ "AKAI" RC-1153012 (RC-1153038) /HORIZONT/CAMERON/ELENBERG/ROLSEN/PHILIPS/TC L/SHIVAKI(TV)	1	350
12484	Пульт ДУ "AKAI" RC-19 / ONVA (TV)	1	270
63843	Пульт ДУ "AKAI" RC-N1A (TV/TT/VCR)	2	260
63563	Пульт ДУ "AKAI" RC-N2A (TV/TT/VCR) (раздвижной)	1	290
63064	Пульт ДУ "AKAI" RC-V27E (VCR)	1	180
63271	Пульт ДУ "AKAI" RC-V425A (TV/VCR)	1	210
63655	Пульт ДУ "AKAI" RC-V61A (TV/VCD)	1	180
15925	Пульт ДУ "AKAI" RC-V71A (TV/VCD)	1	245
63108	Пульт ДУ "AKAI" RC-V7A (TV/TT/VCR)	1	210
63255	Пульт ДУ "AKAI" RC-W001 /POLAR/TCL/HORIZONT (TV)	1	270
39884	Пульт ДУ "AKAI" RC01-S512 / Supra / Hyundai H-LCDVD3200S (TV/TT)	2	650
39882	Пульт ДУ "AKAI" RC01-V59 (TV/TT)	1	650
37997	Пульт ДУ "AKAI" Rc03-51 /SUPRA/AKIRA (TV)	1	350
12624	Пульт ДУ "AKAI" Rc03-51 /SUPRA/AKIRA (TV)	1	350
12292	Пульт ДУ "AKAI" RM-40 /SANYO/ELENBERG/TRONY/CAMERON/HORIZONT (TV)	1	415
39887	Пульт ДУ "AKAI" Y-72C2 MEDIA (LCD TV/TT)	1	750
20305	Пульт ДУ "AKIRA" ABL-15 (TVTT)	1	250
12177	Пульт ДУ "AKIRA" ABL-30 (A) /RADUGA/REKORD (TV/TT)	1	265
11635	Пульт ДУ "AKIRA" ABL-30 (TV/TT)	1	280

10368	Пульт ДУ "AKIRA" ACH-P-2 (TV/TT) 5)	1	568
22642	Пульт ДУ "AKIRA" BC-3010-06R (+GAME) /HYUNDAI TV BC-1201 /ERISSON 1407,2107 /SHIVAKI STV-2915, 2929 (TV/TT)	2	395
12534	Пульт ДУ "AKIRA" GLD-04-01 (DVD)	3	250
12280	Пульт ДУ "AKIRA" HYDFSR-1251AK /AVEST (TV)	1	280
15408	Пульт ДУ "AKIRA" JX-2002 (DVD)	1	250
12532	Пульт ДУ "AKIRA" KF-8000D /HYUNDAI (DVD)	2	280
22091	Пульт ДУ "AKIRA" LCT-19V82ST (IR-03B, LCT-22V82ST, LCT-32V82ST) (LCD TV/TT)	1	385
9806	Пульт ДУ "AKIRA" RC-0234 (DVD)	1	260
69948365057 75	Пульт ДУ "AKIRA" RM-577B /ERISSON/HYUNDAI/ROLSEN (TV/TT) "HUAYU" (универ.) (кор. BC-1202)	1	586
63820	Пульт ДУ "AKIRA" RY-2002 (TV)	1	230
63827	Пульт ДУ "AKIRA" SY-002 (TV)	1	220
19092	Пульт ДУ "AKIRA" ZD-RC30 (LCT-22HE02ST/LCT-15HE02ST) (LCD TV/TT)	1	375
14619	Пульт ДУ "ALPINE" RUE-4182 (AVTO/CAR) (плоский)	1	250
15330	Пульт ДУ "AVEST" HYDFSR-0048HD (TV) *	3	250
13327	Пульт ДУ "AVEST" HYDFSR-0076WS / HYDFSR-0076NO (TV)	1	370
12260	Пульт ДУ "AVEST" HYDFSR-0077AK /AKIRA/BORK (TV)	1	280
10369	Пульт ДУ "AVEST" HYDFSR-0077AK /AKIRA/BORK (TV)	1	255
22616	Пульт ДУ "AVEST" HYF-08 (TV) *	3	350
14124	Пульт ДУ "AVEST" LT-5W63 / RC-241 (TV)	1	280
63817	Пульт ДУ "AVEST" LT-5W63 / RC-241 (TV)	1	190
12512	Пульт ДУ "BVK" LT-115 (LCD TV+DVD)	1	290
20634	Пульт ДУ "BVK" LT-121 (LCD TV+DVD)	1	450
20298	Пульт ДУ "BVK" LT-S21610 /MYSTERY/ROLSEN/AKIRA FH-07H/SHIVAKI PDP3200/SITRONICS (LCD TV/TT)	2	330
14312	Пульт ДУ "BVK" RC-019-02R (DVD) белый	1	350
12216	Пульт ДУ "BVK" RC-019-19R (DVD) белый	1	280
19452	Пульт ДУ "BVK" RC-022-01R (DVD) серебр.-синий оригинал	1	645
19453	Пульт ДУ "BVK" RC-022-02R (DVD) серебр.-синий оригинал	1	646
19454	Пульт ДУ "BVK" RC-022-03R (DVD +karaoke) серебр.-синий оригинал	1	650
13239	Пульт ДУ "BVK" RC-026-06R (DVD) home theater (УЦЕНКА 5 сколов на корпусе)	1	280
13616	Пульт ДУ "BVK" RC-026-07R (DVD) (УЦЕНКА 4 скола на корпусе)	1	260
63656	Пульт ДУ "BVK" RC-15 (DVD) белый	1	345
19912	Пульт ДУ "BVK" RC-35 (=RC-32, + кнопки MODE и PANEL) (DVD) белый	1	150
19915	Пульт ДУ "BVK" RC-35 (RC-53) (DVD) чёрный	1	250
13602	Пульт ДУ "BVK" RC-49 (DVD) home theatre org	1	850
63808	Пульт ДУ "BVK" RC-53 (DVD) чёр.	1	295
38119	Пульт ДУ "BVK" RC-LED100 (RC-LED101) (LCD TV/TT)	1	785
37630	Пульт ДУ "BVK" RC-LEM101, RC-LEM100, LEM1997 (LCD TV/TT)	1	758
69940865117 79	Пульт ДУ "BVK" RM-D1177+ (LCD TV/TT) "Uni" (универ.) к/к	1	769
69340866883 09	Пульт ДУ "BVK" RM-D711 (DVD) "HUAYU" универ. бл.	2	350
63813	Пульт ДУ "BEKO" 12.1 (ТВ/ТТ)	1	210
10704	Пульт ДУ "BEKO" 12.5W (ТВ/ТТ)	1	260
19427	Пульт ДУ "BEKO" P100 / RC-2206 (TV/TT) под бат. 6F22	2	280
12454	Пульт ДУ "BEKO" RC-2206 / P100 (TV/TT)	1	310
10701	Пульт ДУ "BEKO" RC-51321 (ТВ/ТТ) (под бат.6F22 9V)	1	250
15921	Пульт ДУ "BEKO" RC-5B718F (ТВ/ТТ)	1	254

63815	Пульт ДУ "БЕКО" RC-613311 (ТВ/ТТ) раздвижной	1	200
15906	Пульт ДУ "БЕКО" RC-647340 (RC-61331) (ТВ/ТТ) раздвижной	2	315
12522	Пульт ДУ "БЕКО" RC-7SZ206 / "HORIZONT" RC-6-7-5T (ТВ/ТТ)	1	290
12430	Пульт ДУ "БЕКО" TH-493 / "SADKO" (ТВ/ТТ)	1	265
63586	Пульт ДУ "BORK" (БЕКО) DVVKM 1440SI (DVD)	1	280
7884	Пульт ДУ "DAEWOO" (брелок мини) + бат. 2032 (ТВ)	1	160
16290	Пульт ДУ "DAEWOO" DV-1350S / "ROLSEN" GRC-02 (DVD) белый	1	350
12235	Пульт ДУ "DAEWOO" DV-1350S / "ROLSEN" GRC-02 (DVD) белый	1	280
63867	Пульт ДУ "DAEWOO" DV-700S (DVD) белый	1	248
12236	Пульт ДУ "DAEWOO" DVDP-121K / XY1182 (DVD) серебр.	1	350
17553	Пульт ДУ "DAEWOO" EN-31906D для DLP-26H1C бело-серый(ТВ/ТТ)	1	630
63411	Пульт ДУ "DAEWOO" R-18A07 (ТВ)	1	578
63412	Пульт ДУ "DAEWOO" R-18H43 (ТВ)	2	350
15870	Пульт ДУ "DAEWOO" R-22 (ТВ/ТТ) *	1	350
63024	Пульт ДУ "DAEWOO" R-23 (ТВ/ТТ) org box	1	250
15868	Пульт ДУ "DAEWOO" R-25 (ТВ) *	1	375
39418	Пульт ДУ "DAEWOO" R-25 (ТВ) ориг. Б/У без крышки б/о (пр)	1	250
8915	Пульт ДУ "DAEWOO" R-25C04 (ТВ)	1	252
15393	Пульт ДУ "DAEWOO" R-26 (ТВ)	2	240
63782	Пульт ДУ "DAEWOO" R-27 (ТВ)	1	220
63496	Пульт ДУ "DAEWOO" R-28A01 (ТВ)	1	260
15368	Пульт ДУ "DAEWOO" R-28B03 (ТВ/ТТ)	1	250
15369	Пульт ДУ "DAEWOO" R-28B04 (ТВ)	1	250
63641	Пульт ДУ "DAEWOO" R-33A (ТВ)	1	170
63644	Пульт ДУ "DAEWOO" R-35F18 (ТВ/ТТ)	1	190
15869	Пульт ДУ "DAEWOO" R-40A10 (ТВ/ТТ) чёрный	1	395
63643	Пульт ДУ "DAEWOO" R-40B02 (ТВ/ТТ) мал.	1	160
28925	Пульт ДУ "DAEWOO" R-40B07 (ТВ) мал.	1	180
63647	Пульт ДУ "DAEWOO" R-40B07 (ТВ) мал.	1	160
21553	Пульт ДУ "DAEWOO" R-44C07 (ТВ/ТТ)	2	367
63114	Пульт ДУ "DAEWOO" R-44DS01 (ТВ) серый	1	185
63649	Пульт ДУ "DAEWOO" R-46G22 (ТВ/ТТ) белый	1	350
14059	Пульт ДУ "DAEWOO" R-47B04 (ТВ/ТТ) серый	1	260
12221	Пульт ДУ "DAEWOO" R-49A01 (ТВ/ТТ) белый	1	280
27696	Пульт ДУ "DAEWOO" R-55G10 / R-55G11 / BLAUREN R-55G10 (ТВ/ТТ)	1	650
25039	Пульт ДУ "DAEWOO" R-59B01 (ТВ/ТТ) *	1	398
6934086681058	Пульт ДУ "DAEWOO" RM-3317 (ТВ/ТТ) "HUAJU" (универ.) бл.	1	365
6934086688880	Пульт ДУ "DAEWOO" RM-531DC (ТВ/ТТ) "HUAJU" (универ.) к/к	1	280
6934086685841	Пульт ДУ "DAEWOO" RM-675DC (LCD ТВ/ТТ) "HUAJU" (универ.)	1	320
6934086690814	Пульт ДУ "DAEWOO" RM-827DC (LCD ТВ/ТТ 3D) "HUAJU" (универ.) к/к	1	598
6934086680921	Пульт ДУ "DAEWOO" RM-842DC (ТВ/ТТ) "HUAJU" (универ.)	1	350
39893	Пульт ДУ "DEXP" 40A7100 (LCD LED ТВ/ТТ)	1	756
39895	Пульт ДУ "DEXP" EN2S27D (LCD LED ТВ/ТТ Youtube)	1	768
39905	Пульт ДУ "DEXP" F32B7000B (LCD LED ТВ/ТТ)	1	768
6974086613307	Пульт ДУ "DEXP"+"DNS" "Uni" универ. (LCD ТВ/ТТ) к/к	1	654
63593	Пульт ДУ "Distar" PCR-1 (ТВ)	1	185
63306	Пульт ДУ "Distar" QLR-1 (ТВ)	1	190
11792	Пульт ДУ "DRE-5000" TRICOLOR (SAT) (к спут. ресиверу)	2	350
16710	Пульт ДУ "ELENBERG" DVDP-2404 (2409) (DVD)	1	250

16713	Пульт ДУ "ELENBERG" DVDP-2404 (корпус 2417) (DVD)	1	230
12263	Пульт ДУ "ELENBERG" DVDP-2407 (DVD)	1	280
13254	Пульт ДУ "ELENBERG" DVDP-2408 (DVD)	1	275
63363	Пульт ДУ "ELENBERG" DVDP-2450 (DVD)	1	350
9956	Пульт ДУ "ELENBERG" R-302E /"HYUNDAI" (DVD) (эк2)	1	275
10585	Пульт ДУ "ELENBERG" R-302E /"HYUNDAI" (DVD) (эк3)	1	270
12495	Пульт ДУ "ELENBERG" R-601E2 (DVDP-2410) (DVD)	1	265
63781	Пульт ДУ "ELENBERG" R-706E2 (DVD)	1	330
14060	Пульт ДУ "ELENBERG" RC-301E /"HYUNDAI" (DVD)	1	250
12500	Пульт ДУ "ELENBERG" RC-404E (DVD)	3	268
14123	Пульт ДУ "ELENBERG" RC-812 /SHIVAKI/TRONY/NOVEX/Techno (TV)	1	325
14128	Пульт ДУ "ELENBERG" RC-813 /"SHIVAKI"/"TRONY" (TV/TT)	4	280
7921	Пульт ДУ "ELENBERG" RC-D010E (DVD)	1	263
14127	Пульт ДУ "ELENBERG" RC-D010E /"HYUNDA" (DVD)	1	270
21238	Пульт ДУ "ELENBERG" RM-643F /SHIVAKI/TRONY (TV) "HUAJU" (универ.) (8 кодов) бл.	1	325
28940	Пульт ДУ "ELENBERG" RM-D699 (DVD) универ. 2 кода "HUAJU" бл.	1	150
69340866895 97	Пульт ДУ "ELENBERG" RM-D699 (DVD) универ. 2 кода "HUAJU" бл.	1	280
69340866895 66	Пульт ДУ "ELENBERG" RM-D739 (DVD) универ. 2 кода "HUAJU" бл. new	1	282
14130	Пульт ДУ "ELENBERG" Y27401 моноблок tv+dvd (DTV-1520) (TV+DVD)	2	310
12298	Пульт ДУ "ERISSON" 20ML01 /"HYUNDAI" BT-0481C (H-LCD1508) /NOVEX" BT-0419B/BRAVIS LCD1501 (TV)	2	280
63806	Пульт ДУ "ERISSON" CE-0528AW (TV)	2	190
12458	Пульт ДУ "ERISSON" CT-21HS7 / 26T-1 (TV/TT)	1	252
63651	Пульт ДУ "ERISSON" CT-21HS7 / 26T-1 (TV/TT)	1	230
67687	Пульт ДУ "ERISSON" E-3743 (TV)	1	465
17575	Пульт ДУ "ERISSON" F-085S1 (TV)	2	230
63876	Пульт ДУ "ERISSON" F3S-510 (TV)	1	226
63865	Пульт ДУ "ERISSON" F3S-520 (TV/TT)	1	218
17086	Пульт ДУ "ERISSON" F4S028 (TV)	1	250
63807	Пульт ДУ "ERISSON" FAS4S028 (TV)	2	200
63653	Пульт ДУ "ERISSON" FHS-081 (26C-1) (ODR-1) (TV)	1	220
63864	Пульт ДУ "ERISSON" FHS-083 (TV)	1	220
16709	Пульт ДУ "ERISSON" FHS-085 /SITRONICS/ AKIRA/ELENBERG (TV/TT) ("ANAL")	2	250
12538	Пульт ДУ "ERISSON" HOF-08 /HOF08B311 /"AKIRA" HDF07A590 /HOR07A590 (TV/TT)	1	310
63685	Пульт ДУ "ERISSON" JX-8005 /TSD-101 (DVD)	1	265
63978	Пульт ДУ "ERISSON" KM-138 (DVD)	1	240
12288	Пульт ДУ "ERISSON" KZG-103 (TV)	1	275
14120	Пульт ДУ "ERISSON" LY-3700 (TV)	1	260
19450	Пульт ДУ "ERISSON" RC-5W63 (TV) (рабочий СИЛЬНО Б/У без гарантии)	1	50
63654	Пульт ДУ "ERISSON" RC-5W63 (TV)	1	275
7913	Пульт ДУ "ERISSON" RC-63301A (TV)	2	275
12869	Пульт ДУ "ERISSON" RC-63301B /"ROLSEN" (TV)	2	280
63020	Пульт ДУ "ERISSON" RC25-13 (для FHS-0886) (TV/TT)	1	277
69340866891 91	Пульт ДУ "ERISSON" RM-165C (TV) "HUAJU" (универ.) (5 кодов) бл.	1	310
69340866896 89	Пульт ДУ "ERISSON" RM-317N (TV) "HUAJU" (универ.) (2 кода) бл.	1	280
15924	Пульт ДУ "ERISSON" WS-237 (TV)	2	265
13320	Пульт ДУ "FOSTON" /"SUPER" KR-18 (DVD) mini (порт.)	2	280

63687	Пульт ДУ "FUNAI" 2000МК-2 (TV)	1	265
12413	Пульт ДУ "FUNAI" FA-1413H /"Eienberg" КК-У261А /"КОНКА" КК-У261А белый	1	250
15396	Пульт ДУ "FUNAI" KV-XS21HD (S2100PF, S2500PF) (TV/TT)	1	260
25060	Пульт ДУ "FUNAI" МК- 7/8 (TV) TV-2000 (20 кнопок)	2	285
21255	Пульт ДУ "FUNAI" МК- 7/8 (TV/TT) TV-2000 (31 кнопка) new	1	285
63844	Пульт ДУ "FUNAI" МК- 7/8 (TV/TT) TV-2000 (31 кнопка)	1	350
14446	Пульт ДУ "FUNAI" МК-10 (TV/TT)	1	240
14295	Пульт ДУ "FUNAI" МК-10 (TV/TT)	3	240
28919	Пульт ДУ "FUNAI" МК-11 (TV)	1	250
63461	Пульт ДУ "FUNAI" МК-11 (TV)	1	250
25454	Пульт ДУ "FUNAI" МК-31 (30кн.) (TV/VCR)	1	250
12264	Пульт ДУ "FUNAI" МК-5 / МК-6 / 2000А / МК2А (TV/TT)	1	250
69340866895 11	Пульт ДУ "FUNAI" RM-014F (TV/TT) "HUAJU" (универ. 4 кода)	1	350
10098	Пульт ДУ "FUSION" FLTV-22H11 (TV/TT)	2	395
39645	Пульт ДУ "FUSION" FLTV-32B100 (LCD TV/TT smart)	1	795
23827	Пульт ДУ "FUSION" LTV-32L40B/ SUPRA (TV/TT)	1	568
23826	Пульт ДУ "FUSION" RC-E23 / Ericsson / Horizont (TV/TT)	1	550
39552	Пульт ДУ "FUSION" ZSJ-5104 / FLTV-16C10, FLTV-19C10, FLTV-22C10 / LENTEL LTS1903 (TV/TT/DVD)	1	685
23806	Пульт ДУ "General Satellite" GS-8300 TRICOLOR NEW SAT(SAT) (к спут. ресиверу)	1	465
14911	Пульт ДУ "General Satellite" GS-8300M / "DRE DS-8300" TRICOLOR (SAT) (к спут. ресиверу) *	1	450
20623	Пульт ДУ "General Satellite" GS-8300M / "DRE DS-8300" TRICOLOR (SAT) (к спут. ресиверу)	1	425
20030000661 11	Пульт ДУ "General Satellite" GS-8306+TV, TRICOLOR (SAT) "DREAM" (универ.) (кинозал) жёлт.к/к (мл)	1	650
46333234141 53	Пульт ДУ "General Satellite" GS-8306+TV, TRICOLOR (SAT) "DREAM" (универ.) (кинозал) красн.к/к (мл)	1	650
20629	Пульт ДУ "General Satellite" GS-9305 /GS-8305/ GS-8307/ GS-8306 TRICOLOR (SAT) (к спут. ресиверу)	1	550
41251	Пульт ДУ "GLOBO" HD-X100 (SAT) (к спут. ресиверу) (пн)	1	375
14912	Пульт ДУ "Golden Interstar" DSR 8001 (SAT) (к спут. ресиверу)	1	280
22101	Пульт ДУ "Golden Interstar" WJ-350 ( DSR8001 / DSR8005) (SAT) (к спут. ресиверу)	1	385
63178	Пульт ДУ "GoldStar" (брелок мини) + бат. 2032 (TV)	1	150
12161	Пульт ДУ "GoldStar" 105-198H / S (TV)	1	280
7915	Пульт ДУ "GoldStar" 105-209G (TV)	1	170
63540	Пульт ДУ "GoldStar" 105-210A (TV)	1	375
12224	Пульт ДУ "GoldStar" 105-210F / 105-209K (TV)	2	280
15911	Пульт ДУ "GoldStar" 105-210J (TV)	2	365
19564	Пульт ДУ "GoldStar" 105-230A (TV) (оригинал Б/У без крышки бат. отсека) (пн)	1	150
7931	Пульт ДУ "GoldStar" VS-058C (TV)	1	190
13198	Пульт ДУ "GoldStar" VS-068A (J,F,E, 105-079D) (TV)	1	235
63682	Пульт ДУ "GoldStar" VS-068G (TV)	1	190
69340866875 55	Пульт ДУ "GRUNDIG" RM-4280 (TV/TT) "HUAJU" (универ.)	1	285
28941	Пульт ДУ "GRUNDIG" RM-7080 (TV/TT) "HUAJU" (универ.)	1	280
69340866895 59	Пульт ДУ "GRUNDIG" RM-7080 (TV/TT) "HUAJU" (универ.)	3	280
16281	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-100C (TV/TT)	1	265
583	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-150C (TV/TT)	1	260

14358	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-621 (TV) ( мал. широкий)	1	250
63538	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-623 (TV/TT)	1	265
16299	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-660 (TV/TT)	1	310
16300	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-661 (TV)	1	320
13601	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-663 (TV/TT)	1	310
63539	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-715 (TV/TT) мал.	1	195
12407	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-720 (TV/TT)	1	260
63635	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-725 (TV/TT)	1	180
63106	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-741 (RUBIN WH-55A, AKAI BT-0305A, HYUNDAI, ROLSEN WH-55A) (TV)	1	252
12238	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-750C (TV/TT/VCR) серебр.	1	250
63105	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-751 (TV/TT/VCR)	1	235
14448	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-760 (TV/TT)	1	265
14366	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-760 (TV/TT)	2	280
13841	Пульт ДУ "GRUNDIG" TP-800 (TV/TT)	2	280
69348365391 34	Пульт ДУ "HISENSE/ DEXP/DNS/Rolsen" RM-L1365 (универ.) NETFLIX (LCD TV/TT) к/к	1	735
63755	Пульт ДУ "HITACHI" (брелок мини) + бат. 2032 (TV)	2	150
63936	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-862A (TV/VCR)	1	170
63812	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-862G (TV/VCR)	1	180
40867	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-865A (TV) (Б/У оригинал, полностью рабочий) (оп)	1	250
28901	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-865A (VM101) (TV)	1	180
63275	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-865B (TV)	1	180
63279	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-865C (TV)	1	225
63535	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-866A (TV/VCR)	1	190
63544	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-866B (TV/VCR)	1	190
63897	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-876G (TV/TT)	1	190
63534	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-878 (TV)	1	350
63276	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-886 (TV/TT/VCR)	1	210
63459	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-891 (TV/TT)	2	190
63536	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-898 (TV/TT)	1	569
11449	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-900 (TV/TT)	1	250
63860	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-907 (TV)	1	320
63142	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-924A (TV/TT)	1	385
63742	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-937 (TV)	1	325
40720	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-947 (TV/TT) чёрно-сер. УЦЕНКА ТРЕЩИНА(14904)	1	265
15370	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-958 (TV/TT/DVD)	1	320
13578	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-989 (LCD TV/TT)	1	350
23796	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-996 (TV/TT)	1	465
23795	Пульт ДУ "HITACHI" CLE-999 (TV/TT)	1	450
63153	Пульт ДУ "HITACHI" RCU-06A (TV/VCR/CATV)	1	350
12093	Пульт ДУ "HITACHI" RM-201H2 / Mitsubishi RM-01A01 (TV/TT)	1	250
69348365006 15	Пульт ДУ "HITACHI" RM-300B (TV) "COMMON TV RC" (универ.) к/к	1	350
69340866836 94	Пульт ДУ "HITACHI" RM-300B (TV) "HUAJU" (универ.) бл.	1	380
69348365030 05	Пульт ДУ "HITACHI" RM-300B (TV) "Uni" (универ.) к/к	1	380
69348365079 11	Пульт ДУ "HITACHI" RM-791B (TV/TT) "COMMON TV RC" (универ.) к/к	1	290
69340866833 11	Пульт ДУ "HITACHI" RM-D626 (3в1) (LCD TV/TT/DVD) "HUAJU" (универ.)	1	465
19231	Пульт ДУ "HITACHI" V2-U2 (TV)	1	250
14460	Пульт ДУ "HITACHI" VM-222 (TV)	1	250
63639	Пульт ДУ "HITACHI" VM-222 (TV)	1	195
9957	Пульт ДУ "HITACHI" VP-101 (TV)	1	248
38118	Пульт ДУ "HORIZONT" GW-2AEUR (LCD TV/TT)	1	595

10358	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-1153038 (RC-115M28) /AKAI/ELENBERG/ROLSEN/PHILIPS/TCL/SHIVAKI (TV)	1	350
28907	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-1153503 (TV/TT) серый	1	350
13301	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-1153503 (TV/TT) серый	1	385
63099	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-1153503 (TV/TT) серый	2	370
15387	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-4 (RC-4/F, RC-401) мал. рыбка (TV) чёрн.	1	350
63053	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-4 мал. (TV)	1	350
63057	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-4 мал. (TV) new	1	350
63555	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-5 - BP-1 (TV/TT) (чёрно-сер.)	1	370
63569	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6 (ТВ/ТТ) (тонкий серый) +бат.2025	1	365
22100	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6-5 (5-6) (TV/TT) (кл/к уценка) (пр)	1	350
28857	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6-7 (TV/TT) (чёрный)	1	395
63571	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6-7 (TV/TT) (чёрный) new	1	470
63081	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6-7-2 (ТВ/ТТ)	1	550
28858	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6-7-5 (TV/TT)	2	395
12404	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6-7-5 (TV/TT)	1	395
63079	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6500 / RC-4500 (TV/TT) (кл/к уценка) (пр)	1	280
12486	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-6500 / RC-4500 (TV/TT)	2	375
10413	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-7-7 (TV/TT)	1	425
13226	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-7-8 (TV/TT)	2	395
22093	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-A3-01 / POLAR WS-178 RC-A3-01 (tv Polar 81LTV3003) / Shivaki RC-01 (TV/TT)	1	470
20390	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-L-05 (RC-FS29) /Elenberg/SITRONICS (TV/TT)	1	395
22097	Пульт ДУ "HORIZONT" RC-L-06 / Sitronics RC-L-06 (TV/TT)	1	395
69348365030 81	Пульт ДУ "HORIZONT" RM-308C (TV/TT) 5 кодов "Универ. пульт" (кор.с RC 6-7) к/к	2	475
16289	Пульт ДУ "HUMAX" /STRONG SRT-4450 (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	290
63899	Пульт ДУ "HUMAX" /STRONG SRT-4450 (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	295
16287	Пульт ДУ "HUMAX" RC-635 (AKADO) (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	280
27702	Пульт ДУ "HUMAX" RM-G01 (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	685
14893	Пульт ДУ "HUMAX" RS-101P (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу, чёрный)	1	310
63201	Пульт ДУ "HUMAX" RS-210P (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	310
63203	Пульт ДУ "HUMAX" RS-501P (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	330
10832	Пульт ДУ "HUMAX" RS-571 (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	1	335
15332	Пульт ДУ "HUMAX" RS-632 / AKADO (SAT) (НТВ+) (к спут. ресиверу)	2	260
16282	Пульт ДУ "HUMAX" VDS-3300 (SAT) (к спут. ресиверу)	1	280
63900	Пульт ДУ "HUMAX" VDS-3300 (SAT) (к спут. ресиверу)	1	290
14915	Пульт ДУ "HYUNDAI" BT-0360A /"AKAI" BT-0384A (LCD TV)	2	450
15411	Пульт ДУ "HYUNDAI" H-DVD5049-N (DVD) серый	1	280
39545	Пульт ДУ "HYUNDAI" H-LCD2202 / GCOVA1028SJ / United LTV23X67/ Akai (LCD TV/TT)	1	799
38117	Пульт ДУ "HYUNDAI" H-LCD3206 (LCD TV/TT)	1	478
38120	Пульт ДУ "HYUNDAI" H-LCDDV2200 с dvd / AKAI LTC-15S04M с dvd (TV/TT/DVD)	1	578

27706	Пульт ДУ "HYUNDAI" H-LED24V16 / Telefunken TF-LED22S2 (LCD TV)	1	469
20489	Пульт ДУ "HYUNDAI" RC-2000E02 / RC2000E01/ RC3000E01/ RC3000E02 / THOMSON/ Fusion/Supra/Goldstar/Telefunken (Smart TB/TT)	1	689
14827	Пульт ДУ "HYUNDAI" RC-817 /"SHIVAKI"/"MEREDIAN"/"TECHNO" (TV/TT)	1	450
27710	Пульт ДУ "HYUNDAI" RM-B1X1 /SATURN/ TCL /THOMSON (TV) серебр.-сер.	1	587
69340866862 13	Пульт ДУ "HYUNDAI" RM-L1018 / SUPRA / TCL (TV/TT) "HUAJU" универ. к/к	1	310
69340866872 27	Пульт ДУ "HYUNDAI" TC-802E /Thomson/Erison/Varta/TCL (TV) "HUAJU" (универ.) (корпус RMB1X) к/к	1	350
11655	Пульт ДУ "HYUNDAI" TV 26T-1 / ERISSON (TV/ TT-не задействован) (!!! 7,8,9 не работают !!!)	1	280
15404	Пульт ДУ "HYUNDAI" TV 26T-1 / ERISSON (TV/ TT-не задействован)	2	450
12297	Пульт ДУ "HYUNDAI" TV-2 / ERISSON 20LS01, H-LCD-1502 (LCD TV/TT)	2	450
12533	Пульт ДУ "HYUNDAI" XC-018-T (H-DVD5062-N, H-DVD5041-N) "SUPRA" DVS-305XK / MYSTERY MDV-835U (DVD) чёрный	1	450
39553	Пульт ДУ "HYUNDAI" YC-53-215A (STV-24LED3) (LCD TV/TT)	1	695
25481	Пульт ДУ "HYUNDAI" YC-53-5 / H-LED24V21T2 , H-LED32V21T2 (LCD TV/TT)	1	458
20621	Пульт ДУ "IZUMI" HH988-1 (TV/TT)	1	385
23016	Пульт ДУ "IZUMI" KM-1128 / KM-1126 /SANSUI LT1901SS (TV/TT) *	2	325
27737	Пульт ДУ "IZUMI" RM-L1057 / POLAR (TV/TT) (универ. пульт)(перекл. 8-и кодов) к/к	1	458
23828	Пульт ДУ "IZUMI" TL20S321B (LCD TV/TT)	2	550
22645	Пульт ДУ "IZUMI" TL26H211B TL15H102B (TLE19H210B) /POLAR 39LTV3003 (55LTV3101) (LCD TV/TT)	1	390
23829	Пульт ДУ "IZUMI" TL26H211B TL15H102B (TLE19H210B) /POLAR 39LTV3003 (55LTV3101) (LCD TV/TT)	3	425
23837	Пульт ДУ "IZUMI" TLE22F205B / E24F898S (TV/TT)	2	395
25944	Пульт ДУ "IZUMI" TLE22F330B (TV/TT)	1	458
20622	Пульт ДУ "IZUMI" TLE32F300B (TV/TT)	2	275
63135	Пульт ДУ "JVC" (брелок мини) + бат. 2032 (TV)	1	160
12489	Пульт ДУ "JVC" AUTO KADN-302 (плоский мембрана)	1	183
12494	Пульт ДУ "JVC" AUTO KADN-304 (плоский мембрана)	1	183
12491	Пульт ДУ "JVC" AUTO RM-RK50 (плоский мембрана)	1	187
38116	Пульт ДУ "JVC" KT1157-SX (LCD TV/TT) чёр.	1	650
63992	Пульт ДУ "JVC" PQ-35593A (TV/VCR)	1	170
63991	Пульт ДУ "JVC" PQ-35593B (TV/VCR)	1	250
69340866917 98	Пульт ДУ "JVC" RM-1011R (TV/TT) "HUAJU" (универ.) (корпус RM-C364) к/к	1	485
10864	Пульт ДУ "JVC" RM-710R (LCD TV/TT) "HUAJU" (универ.) п/п	1	560
69340866827 58	Пульт ДУ "JVC" RM-736R (LCD TV) "HUAJU" (универ.) (кор. RM-C1150) к/к	1	468
69740866913 12	Пульт ДУ "JVC" RM-879R (LCD TV/TT) "HUAJU" (универ.) (кор. RM-C1100, C1508) к/к	1	585
19640	Пульт ДУ "JVC" RM-C1023 / RM-C1013 (TV/TT) сер.	1	489
63280	Пульт ДУ "JVC" RM-C1100 (TV/TT/VCR) сер.	1	220
15871	Пульт ДУ "JVC" RM-C1120 (TV) бел.	1	330
11955	Пульт ДУ "JVC" RM-C1150 (TV) бел.	1	450
27698	Пульт ДУ "JVC" RM-C1171 (TV/TT)	1	380
10863	Пульт ДУ "JVC" RM-C1280 (TV/TT)	1	383
15877	Пульт ДУ "JVC" RM-C1281 /C1261/C1350/C1351 (TV/TT) белый	1	475
22086	Пульт ДУ "JVC" RM-C1302 (TV/TT) new	1	350



63804	Пульт ДУ "JVC" RM-C1311 (RM-C1309) (TV/TT)	1	478
12399	Пульт ДУ "JVC" RM-C1350 /C126/C1281/C1351 (TV/TT)	1	395
11957	Пульт ДУ "JVC" RM-C2020 (LCD TV/TT)	1	652
18304	Пульт ДУ "JVC" RM-C220 (-C223,-C232,-C236) (TV/TT)	2	230
63664	Пульт ДУ "JVC" RM-C237 / RM-C239 (TV)	1	254
63983	Пульт ДУ "JVC" RM-C330, C333, C334 (TV/TT)	1	260
12424	Пульт ДУ "JVC" RM-C334 / RM-C333 (TV/TT)	4	255
28886	Пульт ДУ "JVC" RM-C364GY / RM-C365GY (TV) бел.	1	350
23605	Пульт ДУ "JVC" RM-C365GY / RM-C364GY (TV) бел. new	1	375
63791	Пульт ДУ "JVC" RM-C385 (TV/CATV/VCR)	1	455
63658	Пульт ДУ "JVC" RM-C457 (TV)	1	253
18301	Пульт ДУ "JVC" RM-C462 (TV)	1	285
63615	Пульт ДУ "JVC" RM-C462 (TV)	1	368
28918	Пульт ДУ "JVC" RM-C470 (TV)	1	280
25037	Пульт ДУ "JVC" RM-C495 (-C482, -C483) (TV) серый	1	220
63165	Пульт ДУ "JVC" RM-C498 (TV)	1	395
28917	Пульт ДУ "JVC" RM-C530 (TV)	1	350
12253	Пульт ДУ "JVC" RM-C530 (TV)	1	345
12223	Пульт ДУ "JVC" RM-C547 (TV)	1	280
14838	Пульт ДУ "JVC" RM-C549 (TV)	1	250
63895	Пульт ДУ "JVC" RM-C90 (TV/TT) *	1	390
7895	Пульт ДУ "JVC" RM-SRX6010J (TV/VCR/CD/DVD)	1	365
38093	Пульт ДУ "KAON" HD 5000 / NA1170 / NA1620 (для приставки интерактивного ТВ, ДОМ.RU TV Mini)	1	470
28175	Пульт ДУ "KAON" HD 5000 / NA1170 / NA1620 (для приставки интерактивного ТВ, ДОМ.RU TV Mini)	2	658
12556	Пульт ДУ "KENWOOD" AUTO CAR KEN (плоский мембрана)	1	190
12490	Пульт ДУ "KENWOOD" AUTO KCA-R6A (плоский мембрана)	1	185
7885	Пульт ДУ "LG" (брелок мини) + бат. 2032 (TV)	1	145
63955	Пульт ДУ "LG" 105-210N (TV)	1	175
63956	Пульт ДУ "LG" 105-224F (TV/TT) длинный раздв.	1	240
11793	Пульт ДУ "LG" 105-224P (TV/TT/VCR) длин. раздв.чёрн.	1	270
10694	Пульт ДУ "LG" 6710900010E (LCD TV/TT/VCR/DVD) (чёрный)	1	454
10695	Пульт ДУ "LG" 6710900010F (LCD TV/TT/VCR/DVD) (чёрный)	1	490
12520	Пульт ДУ "LG" 6710900010S (LCD TV/TT/VCR/DVD) (чёрный)	1	490
12504	Пульт ДУ "LG" 6710CDAK09D (DVD) home theater	1	350
12511	Пульт ДУ "LG" 6710CDAL01B (DVD) home theater	1	370
12510	Пульт ДУ "LG" 6710CDAT04E (DVD) home theater	1	360
15385	Пульт ДУ "LG" 6710T000003P (TV/TT/VCR)	1	380
20300	Пульт ДУ "LG" 6710T00015C (LCD TV/TT/DVD)	1	257
12836	Пульт ДУ "LG" 6710T00017H (LCD TV/TT/DVD) (раздвижной)	1	550
20284	Пульт ДУ "LG" 6710T00017H (LCD TV/TT/DVD) (раздвижной) new	2	475
11362	Пульт ДУ "LG" 6710T00017M (LCD TV/TT/DVD) (раздвижной)	1	620
15382	Пульт ДУ "LG" 6710T00017N (LCD TV/TT/DVD) (раздвижной)	1	650
15377	Пульт ДУ "LG" 6710T00019F (LCD TV/TT/DVD) (раздвижной)	2	550
63703	Пульт ДУ "LG" 6710V000029D (TV/TT)	1	195
15371	Пульт ДУ "LG" 6710V00007A (TV/TT/VCR) крышка вниз	1	270

15916	Пульт ДУ "LG" 6710V00008A (TV/TT)	1	260
20633	Пульт ДУ "LG" 6710V00017F (TV)	1	468
13208	Пульт ДУ "LG" 6710V00018A (TV) мини	1	240
63374	Пульт ДУ "LG" 6710V00018A (TV) мини	1	240
12400	Пульт ДУ "LG" 6710V00028S (TV/TT)	1	240
63158	Пульт ДУ "LG" 6710V00032U (TV/TT/VCR)	1	375
63930	Пульт ДУ "LG" 6710V00061G (TV/TT)	1	240
63582	Пульт ДУ "LG" 6710V00070B / 6710V00090D / ROLSEN (TV/TT) белый	1	550
15882	Пульт ДУ "LG" 6710V00077V (00112D) (TV/TT/VCR)	1	470
63793	Пульт ДУ "LG" 6710V00077Z (TV/TT/VCR)	1	350
63931	Пульт ДУ "LG" 6710V00079A (TV/TT)	1	190
39419	Пульт ДУ "LG" 6710V00088A (TV/TT/VCR) плата возможно рабочая, кнопки и корп. повреждены (пр)	1	100
12616	Пульт ДУ "LG" 6710V00088A (TV/TT/VCR) серебр.	1	280
63944	Пульт ДУ "LG" 6710V00088G (TV)	1	280
14062	Пульт ДУ "LG" 6710V0008A (без крышки) (TV без TT)	1	250
12863	Пульт ДУ "LG" 6710V00112N (LCD TV/TT/VCR/DVD) (чёр.)	1	330
22098	Пульт ДУ "LG" 6710V00124E (TV/TT) белый new	1	358
11004	Пульт ДУ "LG" 6710V00124Y / 6710V00124D (TV/TT) белый	1	415
10998	Пульт ДУ "LG" 6710V00126R (6710V00186B) (LCD TV/TT) серый	1	550
11002	Пульт ДУ "LG" 6710V00138L (LCD TV/TT) серый	1	280
11795	Пульт ДУ "LG" 6710V00141A (LCD TV/TT) серый раздвижной	1	545
17079	Пульт ДУ "LG" 6710V00141D (LCD TV/TT) серый раздвижной	1	480
11797	Пульт ДУ "LG" 6710V00141K (LCD TV/TT) серый раздвижной	1	555
22614	Пульт ДУ "LG" 6710V00151S (LCD TV/TT/DVD/VCR/AUDIO/CABLE/STB) серебр. раздвижной	1	480
17081	Пульт ДУ "LG" 6710V00151W (LCD TV/TT/DVD/VCR/AUDIO/CABLE/STB) серый раздвижной	1	550
7924	Пульт ДУ "LG" 6711R1P063B (DVD) (DVD-377) караоке (белый)	1	235
14830	Пульт ДУ "LG" 6711R1P070B (DVD) (белый нов.корп.)	1	220
14313	Пульт ДУ "LG" 6711R1P079B (DVD/VCR/TV)	1	350
63156	Пульт ДУ "LG" 6711R1P082A (DVD/TV)	1	265
63283	Пульт ДУ "LG" 6711R1P085D (TV/VCR/DVD)	1	950
14903	Пульт ДУ "LG" 6711R1P089A (DVD/TV) (бел.-чёрн.)	1	275
15329	Пульт ДУ "LG" 6711R1P090F (DVD rec/TV)	1	350
14361	Пульт ДУ "LG" 6711R1P098A (DVD rec/TV)	1	375
14309	Пульт ДУ "LG" 6711R1P107G (DVD rec/DVD/VCR)	1	350
13622	Пульт ДУ "LG" АКВ33871403 (TV/TT) ORIGINAL	1	560
14359	Пульт ДУ "LG" АКВ33871403 (TV/TT) ORIGINAL new	1	650
20636	Пульт ДУ "LG" АКВ33871407 / АКВ33871413 / RM-L810 (TV/TT)	1	650
20638	Пульт ДУ "LG" АКВ33871409 (LCD TV/TT)	1	650
23818	Пульт ДУ "LG" АКВ72914018 (LED TV/TT SMART 3D)	1	675
20641	Пульт ДУ "LG" АКВ72914202 (LED TV/TT SMART)	1	675
19906	Пульт ДУ "LG" АКВ72914208 (=АКВ72914206; АКВ72914004) (TV/TT) б/п	2	685
20645	Пульт ДУ "LG" АКВ72914209 (LCD TV/TT)	1	750

20640	Пульт ДУ "LG" AKB72914245 (LED TV/TT SMART 3D)	1	678
29896	Пульт ДУ "LG" AKB72914271 (=AKB72914277) (LED TV/TT SMART 3D)	1	687
29899	Пульт ДУ "LG" AKB72914277 (=AKB72914271) (LED TV/TT SMART 3D)	1	675
20642	Пульт ДУ "LG" AKB72915210 (LED TV/TT SMART)	1	420
23834	Пульт ДУ "LG" AKB72915269 (LED TV/TT SMART 3D)	1	650
29898	Пульт ДУ "LG" AKB73275605 (=AKB73275607) (LED TV/TT SMART) п/п new	1	685
27719	Пульт ДУ "LG" AKB73275689 (AKB73755415) (LED TV/TT SMART) п/п	1	650
27713	Пульт ДУ "LG" AKB73715601 (LED TV/TT SMART) чёр. мал.	1	695
23846	Пульт ДУ "LG" AKB73715669 (LED TV/TT 3D SMART) чёр. мал.	1	679
38122	Пульт ДУ "LG" AKB73715686 (LED TV/TT SMART) чер. мал.	1	678
23843	Пульт ДУ "LG" AKB73715694 (LED TV/TT 3D SMART) чёр. мал.	1	695
39556	Пульт ДУ "LG" AKB73756559 (LED TV/TT SMART)	1	748
39888	Пульт ДУ "LG" AKB74455416 (LED TV/TT SMART)	1	789
38499	Пульт ДУ "LG" AKB74475403 / AKB73715679 (LED TV/TT SMART) мал.	1	745
27711	Пульт ДУ "LG" AKB74475404 (LED TV/TT SMART)	1	750
38110	Пульт ДУ "LG" AKB74475472 (LED TV/TT SMART) мал.	1	725
27712	Пульт ДУ "LG" AKB74915346 (LED TV/TT SMART, PIP)	1	750
7916	Пульт ДУ "LG" HSP-938F (DVD)	1	375
14430	Пульт ДУ "LG" HSP-938F (TV/VCR)	1	280
19914	Пульт ДУ "LG" MKJ30036802 (LCD TV/TT)	1	350
11964	Пульт ДУ "LG" MKJ30036802 (LCD TV/TT) бел. мал.	1	565
13235	Пульт ДУ "LG" MKJ32022805 (6710900010G) (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	450
13292	Пульт ДУ "LG" MKJ32022814 (LCD TV/TT/VCR/DVD/RADIO)	1	530
12231	Пульт ДУ "LG" MKJ32022826 (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	550
12232	Пульт ДУ "LG" MKJ32022830 (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	550
23686	Пульт ДУ "LG" MKJ32022835 (MKJ39170804) (PLASMA TV/TT/VCR/DVD)	1	635
12501	Пульт ДУ "LG" MKJ32022838 (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	554
23838	Пульт ДУ "LG" MKJ32816601 (LCD TV/TT)	1	385
29887	Пульт ДУ "LG" MKJ33981406 / MKJ33981404 / MKJ61611305 (LCD TV/TT PLASMA)	1	550
29888	Пульт ДУ "LG" MKJ37815707 (LCD TV/TT)	1	550
29891	Пульт ДУ "LG" MKJ40653802 (LCD TV/TT/STB)	2	650
23018	Пульт ДУ "LG" MKJ42519618 (=MKJ42519601, MKJ4251965) (LCD TV/TT) *	1	558
23840	Пульт ДУ "LG" MKJ54138914 (LCD TV/TT 3D)	1	420
39562	Пульт ДУ "LG" MKJ61611321 (LCD TV/TT)	1	675
23839	Пульт ДУ "LG" MKJ61611325 (LCD TV/TT)	1	695
40693	Пульт ДУ "LG" MR-700i (радио пульт + ресивер USB) (Magic Motion Smart TV/TT) пл/к	1	2750
69348365000 28	Пульт ДУ "LG" RM-002CB (TV/TT) "Универ. пульт" к/к	1	485
69340866829 87	Пульт ДУ "LG" RM-158CB (TV/TT/VCR) "HUAJU" (универ.) бл.	1	280
69340866921 46	Пульт ДУ "LG" RM-158CB (TV/TT/VCR) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	350
69340866821 16	Пульт ДУ "LG" RM-406CB (TV/TT) "HUAJU" (универ.) к/к	1	365
69348365060 99	Пульт ДУ "LG" RM-609CB+ (TV/TT) "Универсальный пульт" (кор. 6710V00124E) к/к	1	465

69340866913 30	Пульт ДУ "LG" RM-677CB (LCD TV/TT) "HUAJU" (универ.) пл/к new	1	589
69383650075 22	Пульт ДУ "LG" RM-752CB (TV/TT) "COMMON TV RC" (универ.) к/к	1	285
69340866812 18	Пульт ДУ "LG" RM-843CB (TV/TT) "HUAJU" (универ.) бл.	1	385
69340866822 39	Пульт ДУ "LG" RM-913CB (TV/TT) "HUAJU" (универ.) к/к	1	550
22613	Пульт ДУ "LG" RM-D656 (TV/TT/VCR/AUDIO/DVD/CABLE/STV) "HUAJU" (универ.) п/п	1	550
69340866856 67	Пульт ДУ "LG" RM-D657 (LCD TV/TT/DVD/VCR) "HUAJU" (универ.) бл.	1	520
69340866829 32	Пульт ДУ "LG" RM-D757 (LCD TV/TT/DVD/STB) "HUAJU" (универ.) бл.	1	560
69340866887 50	Пульт ДУ "LG" RM-D757 (LCD TV/TT/DVD/STB) "HUAJU" (универ.) бл.	1	560
69740866933 54	Пульт ДУ "LG" RM-G3900 VER.2 SMART Magic REMOTE (+ адаптер USB) для LG Smart TV бл.	1	1900
69948365106 63	Пульт ДУ "LG" RM-L1066 (LCD TV/TT 3D) "Универсальный пульт" (корпус МКJ61842701) к/к	1	650
69340866898 94	Пульт ДУ "LG" RM-L1069 (LCD TV/TT 3D) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	528
46333234141 39	Пульт ДУ "LG" RM-L1162 (LCD TV/TT 3D) "DREAM" (универ.) к/к (мл)	1	650
69848365137 95	Пульт ДУ "LG" RM-L1379 (LCD TV/TT smart 3D) "Универсальный пульт" (универ.) (NETFLIX / AMAZON) к/к	1	737
46333234141 46	Пульт ДУ "LG" RM-L999+1 (LCD TV/TT smart 3D) "DREAM" (универ.) жёлт.к/к (мл)	1	725
17089	Пульт ДУ "MUSTEK" RM6005 (DVD) mini (порт.)	1	250
41584	Пульт ДУ "MW" mini (цифровой ТВ-тюнер DVB-T2) ориг.	1	450
39889	Пульт ДУ "MYSTERY" HOF09J124 (TV/TT)	1	785
20649	Пульт ДУ "MYSTERY" MDV-742UM / MDV-745UM (DVD)	1	290
20650	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-1605W / TV6 H-LCD2216 / HYUNDAI (LCD TV/TT) бел.	1	295
19531	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-1605W, MTV-2206W, MTV-2216WD, MTV-2606W, MTV-3206W (TV/TT) бел.	1	350
25484	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-1904W, MTV-1908W / THOMSON T24E31HU, T19E31U (TV/TT/DVD)	1	550
46333234165 39	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-2622LW (TV/TT) универ. чёрн. с чёрн. кн. "DREAM" жёлт.к/к (мл)	1	585
19536	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-3210W /HELIX/Thomson/DNS (TV/TT) чёр.	1	579
14352	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-720	1	450
17607	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-760CU	1	285
17608	Пульт ДУ "MYSTERY" MTV-770 / MTV-970 / MTV-720 (885,920,1025) ORIGINAL	1	650
40681	Пульт ДУ "MYSTERY" RC-1529 / "BBK" RC-1529 (TV/TT) чёрный	1	587
17088	Пульт ДУ "NASH" ZX-SP8200 / AKIRA ZX-SP8200 (JX-2002) (DVD)	1	180
14407	Пульт ДУ "NEC" RM-700B (TV/TT) бл.	1	270
63922	Пульт ДУ "OPENBOOKS" F-100/X-600/X-620 (SAT) (к спут. ресиверу)	2	340
23141	Пульт ДУ "ORIEL" ПДУ-5 (цифровой ТВ-тюнер DVB-T2)	1	375
23142	Пульт ДУ "ORIEL" ПДУ-7 (цифровой ТВ-тюнер DVB-T2)	1	450
39549	Пульт ДУ "ORIEL" ПДУ-9 (цифровой ТВ-тюнер DVB-T2)	1	350
63268	Пульт ДУ "Orion" 076L067110 (TV)	1	195
63679	Пульт ДУ "Orion" 076L07050 (TV)	1	160
63567	Пульт ДУ "Orion" 076ROBR010 (TV)	1	180
15325	Пульт ДУ "Orion" 076ROBR020 (TV)	1	160
12385	Пульт ДУ "Orion" RC-31 / SUPRA / AIWA (TV/VCR combi)	2	280
63372	Пульт ДУ "Orion" RC-56 (A76M027002) (TV)	1	210
63799	Пульт ДУ "Orion" RC-56-5710 (A76M027002) (TV)	1	210

12514	Пульт ДУ "Orion" RC-56-5710 (A76M027002) (TV)	1	220
69340866819 11	Пульт ДУ "Orion" RM-007B (TV) "HUAJU" (универ.) бл.	1	260
69348365006 46	Пульт ДУ "Orion" RM-007B (TV/TT) "COMMON TV RC" (универ.) к/к	1	250
63757	Пульт ДУ "Panasonic" 43 (TV/VCR)	1	250
63959	Пульт ДУ "Panasonic" EUR501310 (TV) (тем.сер.F+N)	1	450
25951	Пульт ДУ "Panasonic" EUR501325 / EUR501320 (TV/Surround) (мал. сер. P+N+S)	1	450
10052	Пульт ДУ "Panasonic" EUR501380 (TV)	2	585
12541	Пульт ДУ "Panasonic" EUR50700 (TV/VCR)	1	290
12480	Пульт ДУ "Panasonic" EUR50702 (TV/VCR)	1	275
14340	Пульт ДУ "Panasonic" EUR511220 (TV/TT/VCR/DVD)	1	350
12444	Пульт ДУ "Panasonic" EUR511226 (TV/TT/VCR/DVD) с крышкой	1	350
16903	Пульт ДУ "Panasonic" EUR511310 (TV/TT/VCR)	1	250
63847	Пульт ДУ "Panasonic" EUR571100 (VCR)	1	180
63875	Пульт ДУ "Panasonic" EUR571101 (VCR)	1	180
63673	Пульт ДУ "Panasonic" EUR641952 (TV/VCR)	1	220
12452	Пульт ДУ "Panasonic" EUR646920 (921) (TV/VCR)	2	246
63686	Пульт ДУ "Panasonic" EUR648200 (AUDIO SYSTEM)	1	262
15544	Пульт ДУ "Panasonic" EUR648200 (AUDIO SYSTEM) (63686) (рабочий, корпус с трещиной)	1	150
10993	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7621020 (DVD)	1	275
12525	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7628030 (7628030AR) (TV/TT/VCR/DVD)	1	650
63162	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7631020 (DVD)	1	268
29886	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7651140 (N2QAYB000227, N2QAKB000065) (LCD TV/TT/VCR/DVD recorder) viera	1	585
13310	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7717020 (TV)	1	280
14126	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7722040 (TV/DVD/DVD rec/TV/VCR/CD/RECEIVER)	1	480
13581	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7722X20 (DVD/TV/VHS/TUNER) universal	1	480
12261	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7722XC0 (DVD/TV/VCR) universal	1	520
13275	Пульт ДУ "Panasonic" EUR7722XC90 (TV/DVD/DVD rec/TV/VCR/CD/RECEIVER) universal	1	480
63160	Пульт ДУ "Panasonic" IRC-1282D (DVD) "IRC" (универ.) бл.	1	650
11962	Пульт ДУ "Panasonic" LSSQ0342 (TV/VCR/CABLE+DSS) UNIVERSAL	1	490
14357	Пульт ДУ "Panasonic" N2QAJB000138 (AUDIO Микро центр)	1	290
12546	Пульт ДУ "Panasonic" N2QAJB000161 (TV/TT/VCR/DVD)	1	530
14832	Пульт ДУ "Panasonic" N2QAYB000006 (VHS/DVD/TV) combo dvd+vhs	1	550
12517	Пульт ДУ "Panasonic" N2QAYB000205 (209) (TV/DVD) theater system	1	310
69948365118 06	Пульт ДУ "Panasonic" RM-1180M (LCD/LED TV/TT 3D) "Uni" (универ.) к/к	1	658
69948365016 85	Пульт ДУ "Panasonic" RM-168M (TV) "Универ. пульт" к/к	1	578
69340866829 49	Пульт ДУ "Panasonic" RM-172M (LCD TV/TT/VCR) "HUAJU" (универ.) бл.	1	657
69948365002 68	Пульт ДУ "Panasonic" RM-532M (TV) "Универ. пульт" (кор. EUR7717010) к/к	1	495
69948365053 24	Пульт ДУ "Panasonic" RM-532M+ (TV) "Универ. пульт" (кор. EUR7717010) к/к	1	575
69740866907 28	Пульт ДУ "Panasonic" RM-932M (LCD/LED TV/TT) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	650
69948365193 69	Пульт ДУ "Panasonic" RM-936M (LCD/LED TV/TT) (универ. пульт) к/к	1	675
69740866907 66	Пульт ДУ "Panasonic" RM-D1170 (LCD/LED TV/TT 3D) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	787

69348365000 97	Пульт ДУ "Panasonic" RM-D720 (TV/TT/VCR/DVD) "COMMON TV RC" (универ.) (кор. EUR7651150) к/к	1	575
69340866876 78	Пульт ДУ "Panasonic" RM-D723 (DVD) "HUAJU" (универ.) бл.	1	298
69340866876 16	Пульт ДУ "Panasonic" RM-D728 (TV/TT/VCR/DVD) "HUAJU" (универ.) бл.	1	390
46333234141 15	Пульт ДУ "Panasonic" URC-97 (TV/TT/PC/AV_VIERA) "DREAM" (универ.) красн. к/к (мл)	2	685
11646	Пульт ДУ "Panasonic" VEQ 2392 (DVD)	1	280
15326	Пульт ДУ "Panasonic" VEQ 2392 / VEQ 2380 (DVD)	1	280
12547	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 0901 (DVD) home theater system (белый)	2	480
22648	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 0902 (DVD) home theater system (белый)	1	350
14909	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 0903 (DVD rec) (белый)	1	550
38115	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 1834 (RCPF05E08B) (active control) (TV/TT)	1	675
13302	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 1932 (DVD) usb	1	325
13303	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 1933 (DVD) usb, karaoke	1	323
27692	Пульт ДУ "PHILIPS" 2422 5490 2314 / 996510023587 / 2422 5490 2315 (домик)(TV/TT)	1	650
12299	Пульт ДУ "PHILIPS" 3139 2587 0101 home theater + karaoke (DVD) сер.	1	350
12271	Пульт ДУ "PHILIPS" DVDR-3355 (3365, 3305, 2422 5490 0611) (TV/VCR) серебр.	1	350
12535	Пульт ДУ "PHILIPS" DVP-4000 (DVD) серебр. тонкий	1	260
12516	Пульт ДУ "PHILIPS" M3004LAB1 (TV)	1	253
63490	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-0764/01 (0770) (TV/TT) (точки)	1	485
12485	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-0851/01 (52) (DVD)	1	270
12447	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-0893 (TV)	1	275
14804	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19002 / RC-19042002/01 (TV/TT/VCR/DVD) серебр. new	1	350
63830	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19002 / RC-19042002/01 (TV/TT/VCR/DVD) серебр.	1	280
63836	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19039001/01 (TV/TT/VCR) (2 SMART/radio) бело-серый	1	585
63911	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19042001/01 (RC-LA014) (TV/TT) (2 смайлика, 2 SMART) серый	2	425
63196	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19042006/01 (TV/VCR) серебр.	1	250
63828	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19042008/01 (TV/TT/VCR/DVD) серебр.	1	285
18623	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19042009/01 (TV/TT/VCR) (2 SMART) серебр.	1	295
12211	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19042010/01 (TV/TT/DVD) моноблок	1	320
13315	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19042017/01 (TV/TT/VCR/DVD)	1	280
11651	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19137002/01 (DVD) сер.	1	265
11636	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19245011/01 (DVD home theater) серебр.	1	310
11641	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19245026/01 (DVD home theater) серебр.	1	320
11638	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-1933001/01 (DVD) сер.	1	260
12443	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19335004/01 (TV/TT) (2 смайлика) сер.	1	265
63835	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19335005/01 (TV/VCR) сер.	1	265
13314	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-19335023/01H (TV/TT) сер.	1	340
12291	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2011 / 2422 549 00947 + karaoke (DVD) бел.	1	280
11965	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2011 / 2422 5490 0902 (DVD)	1	460
13623	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2011 / 2422 5490 0902 (DVD) home theater system (HTS3100,3325)	1	460
16294	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2011 / 2422 5490 0902 (DVD) home theater system (HTS3100,3325) чёрный	1	450

12732	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2034302/01 (RACER, 3139 238 14221) (LCD TV/TT)	1	525
29881	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2034302/01 (RACER, 3139 238 14221) (LCD TV/TT)	1	650
14071	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2034311/01 aux (многоф. система BTM630) iPod, Bluetooth, usb (LCD TV/TT)	2	580
12295	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-21 / HITACHI (TV)	1	250
63293	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2575/01 белый / RC-2543 / RC-2525 (TV/TT)	1	565
63192	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2583/01 (TV/TT)	1	160
38078	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-2835/01 (TV/TT) белый new	1	450
39557	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-4344-01H / RCTE05SLS05 (TV/TT/VCR/DVD/SAT) серебр. длин.	1	787
13319	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-4450/01B (TV/TT) (уценка, сколы) (пр)	1	475
23824	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-4450/01B (TV/TT)	1	650
12559	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-5110 (2422 5490 1929) (DVD)	1	285
13276	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-7507 (TV/TT/VCR) с крышкой чёрн.	2	385
14836	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-7533 (TV/TT/VCR) с крышкой	1	280
63036	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-7954 (TV/TT)	1	255
63986	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-7960 (VCR)	1	220
63741	Пульт ДУ "PHILIPS" RC-8205 (8201/8211/8215) (TV) чёрный	3	578
12552	Пульт ДУ "PHILIPS" RCA-10U81FX(S) (LCD TV/TT/DVD)	1	398
69348365002 26	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-022C (TV/TT) (универ. пульт) к/к	1	578
39274	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-719C (LCD TV/TT/RADIO) "COMMON TV RC" (универ. уценка) п/п (пр)	1	450
46333234164 30	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D1000 (LCD TV/TT) (универ. пульт) "DREAM" (кор. RC-4495) (175032) гол.к/к (мл)	2	650
69340866874 56	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D1006 (LCD DVD/HOME theater) универ. пульт "HUAUYU" бл.	1	650
69348365061 29	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D612 (TV/TT/DVD/VCR)(универ. пульт) к/к	1	450
69340866858 96	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D622 (DVD) "HUAUYU" (универ.) бл.	1	280
69340866876 54	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D692 (LCD TV/DVD/KARAOKE) "HUAUYU" (универ.) бл. +	3	390
69348365072 70	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D727 (LCD TV/TT/DVD/VCR/SAT/AMP) (универ. пульт) к/к	1	650
69340866876 85	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D733 (DVD) "HUAUYU" (универ.)	1	295
69340866892 52	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-D750 (DVD) "HUAUYU" (универ.) бл.	1	330
46333234164 54	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-L1128 (LCD TV/TT 3D) (универ. пульт) "DREAM" син.к/к (мл)	6	650
46333234164 92	Пульт ДУ "PHILIPS" RM-L1220 (LCD TV/TT) "DREAM" (универ.) жёлт.к/к	1	650
17073	Пульт ДУ "PHILIPS" RP-420 (LCD TV/TT/VCR/DVD) (универ.)	1	320
12179	Пульт ДУ "PHILIPS" RP-620 (LCD TV/TT/VCR/DVD) (универ/)	3	295
12493	Пульт ДУ "PIONEER" AUTO ADN-306 (плоский мембрана)	1	189
12492	Пульт ДУ "PIONEER" AUTO CXB6798 (плоский мембрана)	1	186
12250	Пульт ДУ "PIONEER" KM-1205 /AKAI/Panasonic/ROLSEN/POLAR/TOSHIBA/VITYAZ/UNITED (DVD) серебр.	1	283
13311	Пульт ДУ "PIONEER" VXX2808 (DVD)	1	280
14428	Пульт ДУ "PIONEER" VXX2913 / VXX2914 (DVD)	1	280
14318	Пульт ДУ "PIONEER" VXX3048 (DVD rec)	1	450
14319	Пульт ДУ "PIONEER" VXX3217 / VXX2918 (DVD)	1	370
14910	Пульт ДУ "PIONEER" VXX3218 (DVD)	1	350
63554	Пульт ДУ "POLAR" DV-3030 / XORO HDS-201P (DVD)	1	298

12539	Пульт ДУ "POLAR" JX-9001-1-B / SITRONICS / AKAI DV-P6333KDM (DVD) цветной	1	280
28860	Пульт ДУ "POLAR" RC-0701 (TV)	1	150
15375	Пульт ДУ "POLAR" RC-0701 (TV)	3	250
7902	Пульт ДУ "POLAR" RC-2101 MC (TV) серебр.	1	230
10048	Пульт ДУ "POLAR" RC-2201 (TV) new	1	250
63265	Пульт ДУ "POLAR" RC-2201-F (TV)	1	190
63285	Пульт ДУ "POLAR" RC-28 (TV/TT) чёрный	1	210
14063	Пульт ДУ "POLAR" RC-33 / RC-28 (TV/TT) чёрн.	1	280
69340866918 97	Пульт ДУ "POLAR" RM-L1153 (корпус AKAI CX-507) (TV/TT) "Uni" (универ.) к/к	1	745
63803	Пульт ДУ "POLAR" SF-091 / VESTEL 1180 (DVD)	1	220
12242	Пульт ДУ "POLAR" YX 10350A (DVD) белый	1	268
63367	Пульт ДУ "PRIMA" RC-R10-OA / HORIZONT (TV/TT)	1	365
63890	Пульт ДУ "REKORD" FEB-2000 /Shivaki/Scarlett SC-TV2106 (TV/TT)	2	285
63720	Пульт ДУ "REKORD" G-1 (TV)	1	190
12202	Пульт ДУ "REKORD" RC-514 / ERISSON / KARAT (TV/TT)	2	257
63974	Пульт ДУ "REKORD" RC-600 (маркировка 3026) (TV/TT)	1	250
12649	Пульт ДУ "REKORD" Rc02-51 /GENERAL/ELEKTA/TRONI/KR-14 SUPER (TV)	1	585
12437	Пульт ДУ "REKORD" RM-TC (record/avest/television) (TV)	1	250
11960	Пульт ДУ "ROLSEN" A205-P (TV/TT)	1	265
29791	Пульт ДУ "ROLSEN" ER-31607R (TV/TT)	1	657
11943	Пульт ДУ "ROLSEN" HYPFFD-0142 /SOKOL/POLAR (DVD)	1	265
63669	Пульт ДУ "ROLSEN" K10B-C1 (TV)	1	220
14355	Пульт ДУ "ROLSEN" K10J-C1 (TV)	2	250
28923	Пульт ДУ "ROLSEN" K10N-C5 (K10N-C7, K10N-C26) (TV)	1	250
23689	Пульт ДУ "ROLSEN" K10N-C5 (K10N-C7, K10N-C26) (TV)	1	350
63765	Пульт ДУ "ROLSEN" K11F-C9 (TV)	2	240
7907	Пульт ДУ "ROLSEN" K12D-C16 (K12D-C2) (TV) фиолет.	1	190
7897	Пульт ДУ "ROLSEN" K12D-C2 / K12D-C16 (TV) чёрн.	1	185
6668	Пульт ДУ "ROLSEN" KEX1-C22 (TV)	1	238
12481	Пульт ДУ "ROLSEN" KEX1D-C23 (TV)	3	248
17087	Пульт ДУ "ROLSEN" KEX1D-C55 (K10N-C1/KEX1D-C6/KEX2C-C22 / SOKOL) (TV)	1	285
28916	Пульт ДУ "ROLSEN" KEX2C-C4 / KEY1D-C30 / KEX2C-C22 / KEX1D-C55 (TV) (гб)	1	350
21155	Пульт ДУ "ROLSEN" LC03-AR028A (LCD TV/TT+DVD)	1	475
40673	Пульт ДУ "ROLSEN" RC-A03 (TV)	1	550
63767	Пульт ДУ "ROLSEN" RC-P03A (RCV-700) (DVD)	1	180
11959	Пульт ДУ "ROLSEN" RDV-850 / DAEWOO DVDP121K / RUBIN DVR-200 (DVD)	1	280
12267	Пульт ДУ "ROLSEN" RDV-920 (DVD)	1	280
29885	Пульт ДУ "ROLSEN" RL-19E1301GU ( 2031C ) ic Rubin RB-19SE5 (LCD TV/TT)	1	550
29884	Пульт ДУ "ROLSEN" RL-24E1303 (LCD TV/TT)	1	678
37631	Пульт ДУ "ROLSEN" RL-32L700U (TV/3D)	1	767
28952	Пульт ДУ "ROLSEN" RM-563BFC (TV/TT) "HUAYU" (универ. перекл. 3 кодов) к/к	1	380
69340866839 08	Пульт ДУ "ROLSEN" RM-563BFC (TV/TT) "HUAYU" (универ. перекл. 3 кодов) к/к	1	380
11966	Пульт ДУ "ROLSEN" RM-569-RU (DVD)	1	280
69340866887 12	Пульт ДУ "ROLSEN" RM-754B (универ.) (12 кодов) (LCD TV/TT) бл.	1	450
69340866863 29	Пульт ДУ "ROLSEN" RM-L1098 (LCD/LED TV/TT) "HUAYU" (универ.) пл/к	1	650
12191	Пульт ДУ "ROLSEN" SG-120 M / RUBIN (TB/TT/DVD) (белый)	1	280
12243	Пульт ДУ "ROLSEN" VSR-100B / 106B (TV)	1	280



28924	Пульт ДУ "ROLSEN" WH-55A / RUBIN (TV)	1	280
63763	Пульт ДУ "ROLSEN" WH-55A / RUBIN (TV)	1	380
10856	Пульт ДУ "RUBIN" DVD (DVD)	2	270
11798	Пульт ДУ "RUBIN" DVD (DVD) NEW	2	270
27661	Пульт ДУ "RUBIN" NEW7461 (37M10) /Izumi /Rolsen /Hyundai (TB/TT) серый	1	350
27659	Пульт ДУ "RUBIN" RB-19SL2U / XYX-648B1 / "IRBIS" KM-1288B (TV/TT)	1	478
29883	Пульт ДУ "RUBIN" RB-28D7T2C (TV/TT)	1	650
28895	Пульт ДУ "RUBIN" RC-500 (TV без ТТ)	3	220
63087	Пульт ДУ "RUBIN" RC-500 (TV/TT) (41)	1	250
28897	Пульт ДУ "RUBIN" RC-7 /ROLSEN (TB/TT) (белый)	1	350
12262	Пульт ДУ "RUBIN" RC-7 /ROLSEN (TB/TT) (белый)	1	450
12188	Пульт ДУ "RUBIN" RC-7+DVD /ROLSEN (TB/TT/DVD) (белый) *	3	450
14320	Пульт ДУ "RUBIN" SG-102M / SG-50M, ROLSEN SG-102M, SG-102HUC (DVD)	1	270
13274	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00008E (DVD) (бел.) combo dvd/vcr	1	280
13283	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00008J (DVD) (бел.) combo dvd/vcr, karaoke	1	285
12455	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00011B (00011K) (DVD) чёрный	2	280
7875	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00011E / AK59-00011E mini (DVD) karaoke бел.	1	265
12435	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00011K (B) / AK59-0011K (B) (DVD) белый	1	280
13290	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00012J (DVD rec) karaoke (бел.)	1	280
205	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00012L (DVD rec) karaoke (бел.)	1	280
10357	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00021B (DVD) (бел.)	1	265
14889	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00053P / AK59-00053P (TV/DVD/HDD rec)	1	450
14367	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00055B (DVD rec) (чёрн.)	1	440
14364	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00055G (DVD rec) + karaoke (чёрн.)	1	450
14310	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00061T / AK59-00061T (DVD)	1	450
14835	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00062B (TV/DVD/VCR rec)	1	550
14840	Пульт ДУ "SAMSUNG" 00062K (TV/DVD/HDD/USB)	1	550
63035	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-162 (TV)	1	550
28869	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-490 (TV)	1	150
63018	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-490 (TV)	4	190
22646	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-900 (-390,402,490,680,901,A10) (TV)	1	390
7903	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-901 (TV)	1	190
27660	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-980 (34-780/34-790/34-781) (TV)	1	350
28852	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-A10 (TV)	1	150
63605	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00034-A10 (TV)	1	190
63962	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00038-093 (-510, AA59-10014A, 15A) (TV/VCR)	3	375
63963	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00038-311 (TV)	1	185
63942	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00038-321 (-300, AA59-10014R) (TV)	1	650
63964	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00038-420 (TV/VCR)	1	250
19433	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00038-470 (-311,410) (TV)	1	250
63604	Пульт ДУ "SAMSUNG" 3F14-00038-470 (TV)	1	180
63095	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00093Q (TV/DVD)	1	525
63112	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00104A (-K,-00198A,G) (TV/TT)	1	468
63111	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00104C (TV/TT)	1	477

63717	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00104D (104E,104J,00198D,E,F) (TV) белый	2	395
41820	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00104D (оригинал рабочий б/у, потёртый) (TV) (пр)	1	250
22590	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00104K (TV/TT) сер. *	1	470
38103	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00104N (TV/TT) чёрный	1	475
9087	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00163C (TV/TT)	1	235
10366	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00163C (TV/TT) (бел.)	1	283
12768	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00198F (TV) (бел.)	2	475
19091	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00198G (-104A,K,00198A,H) (TV/TT) чёрн.	3	478
63445	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00370A (TV/TT)	2	470
63446	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00370B (TV/TT)	1	590
28848	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00401B (TV/TT) УЦЕНКА царапины	1	450
10365	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00401C (B) (LCD TV/TT) (чёр.)	1	582
23813	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00431A (=AA59-00445A ) (LED TV/TT 3D, посв.)	1	750
27664	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00465A (LED TV/TT)	1	765
23820	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00483A (LED TV/TT)	1	695
28868	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00507A (LED TV/TT/rec 3D SMART)	1	650
23821	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00507A (LED TV/TT/rec 3D SMART)	1	750
22624	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00508A (LED TV/TT/rec 3D SMART)	1	690
27665	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00581A (=AA59-00560A белый) (LED TV/TT/rec 3D SMART) чёрный	1	715
38097	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00582A (LED TV/TT/rec 3D SMART чёрн.)	1	675
25942	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00603A (=AA59-00786A) (LCD TV/TT 3D)	2	750
23814	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00630A (LED TV/TT 3D)	1	680
29879	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00638A (LED TV/TT/rec 3D SMART, подсв.)	1	465
23815	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00714A (LED TV/TT 3D)	1	680
39534	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00793A (=AA59-00795A)(=AA59-00790A) (LED TV/TT smart)	1	795
23847	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-00818A (LED TV/TT 3D)	1	625
63722	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10031Q (N,J, 10081F, 3F14-00051-080) (TV) чёрный жёлт. кн. (ям)	1	582
7872	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10075K / 3F14-00048-180 (TV/TT) (чёрный)	1	350
8917	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10093A (TV/TT) "BEIJING" org box	1	580
8916	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10093H (AA59-10031Q) (TV/TT) org box	1	585
63266	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10095U (TV) (чёрный)	1	450
63039	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10107C (TV/TT) черныи	1	475
12163	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10107F (TV) черн.	1	465
63008	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10107N / 10129B (TV) черн.	1	465
63714	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10116A (TV) (чёрный)	1	480
63617	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA59-10420A (VCR)	1	170
18290	Пульт ДУ "SAMSUNG" AA83-00655A (TV/TT) к/к (orig.)	1	1850
63070	Пульт ДУ "SAMSUNG" AH59-00094V (DVD)	1	850
16296	Пульт ДУ "SAMSUNG" AH59-02131X (DVD) home theater	1	450

12266	Пульт ДУ "SAMSUNG" AK59-00052E / 00052E +караоке (DVD+VCR) (чёрн.)	1	420
15395	Пульт ДУ "SAMSUNG" AK59-00084K / 00084K (DVD/USB/karaoke)	1	350
13289	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00366A (TV/TT plazma) крышка вниз	2	450
10609	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00397B (TV)	1	360
14315	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00429A (TV)	2	250
63171	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00477A (TV/PIP)	1	260
63606	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00488A (TV/TT)	1	475
11357	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00512A (LCD TV/TT/VCR/DVD/STV/CABLE)	1	450
28872	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00512A (LCD TV/TT/VCR/DVD/STV/CABLE) белый	1	460
20625	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00529A (LCD TV/TT/VCR/DVD/STV/CABLE)	1	550
13243	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00530A (LCD TV/TT/VCR/DVD/STV/CABLE)	1	450
14899	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00539A (LCD TV/TT/VCR/DVD/STV/CABLE)	1	650
12233	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00555A (LCD TV/TT)	1	480
63916	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00567A (LCD TV/TT/VCR/DVD/STV/CABLE)	1	1200
13241	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00596A (LCD TV/TT)	1	650
23819	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00602A (LED TV/TT/DVD/STB/CABLE/VCR)	2	748
29882	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00603A (чёрный) = BN59-00618A (белый) (LCD TV/TT)	1	758
11507	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00604A (LCD TV/TT)	1	759
12913	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00683A (BN59-00684A) (TV/TT/DTV) *	1	650
25948	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00686A (LCD TV/TT)	1	630
16929	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00705A (LCD TV/TT)	1	565
20651	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00752A (TV/TT)	1	468
25455	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00862A (TV/TT)	1	675
16445	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00863A (TV/TT)	1	752
39533	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00865A (TV/TT)	1	689
25459	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-00940A (= BN59-00939A, BN59-00936A с подсветкой) (TV/TT)	1	568
39532	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01012A (LCD TV/TT/REC)	1	750
29876	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01014A (LCD TV/TT/REC)	1	768
23822	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01040A (LED TV/TT/REC 3D) чёрн	1	685
20653	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01078A (LED TV/TT/REC) бел.	1	485
25949	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01081A (LCD TV/TT/REC) белый	1	550
23823	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01178B (=BN59-01178C белый) (LED TV/TT/3D/REC SMART) чёрн.	1	785
39853	Пульт ДУ "SAMSUNG" BN59-01259B / AA59-00581A, BN59-01199G (LCD TV/TT SMART)	1	950
28853	Пульт ДУ "SAMSUNG" BP59-00084 (TV/TT/DVD/STV/VCR/CABLE) (раздвижной)	1	350
11502	Пульт ДУ "SAMSUNG" BP59-00084 (TV/TT/DVD/STV/VCR/CABLE) (раздвижной)	1	480
13248	Пульт ДУ "SAMSUNG" MF59-00242A (SAT) (к спут. ресиверу)	2	280
6994836500671	Пульт ДУ "SAMSUNG" RM-179F (TV/TT) "Универ. пульт" (кор. AA59-00332A) к/к	1	585
6994086556589	Пульт ДУ "SAMSUNG" RM-658F (TV/TT) "Uni" (универ.) (кор. AA59-00382A) к/к	1	595
6934086690364	Пульт ДУ "SAMSUNG" RM-788FC (TV/VCR/DVD) combo dvd/vcr, karaoke "HUA YU" (универ.) пл/к	1	650

20004566400 25	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-D1078+ (LCD/LED TV/TT smart 3D) "DREAM" универ. (кор. AA59-00581A) п/п (мл)	1	650
69340866881 87	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-D673 (DVD) "HUAJU" (универ.) бл.	1	310
10857	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-D703 (DVD) "HUAJU" (универ.) п/п	1	385
39581	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-D762 (4в1) (LCD TV/TT/STB/VCR/DVD) "Uni" (универ. с подсв.) (кор. BN59-00940A) к/к	1	765
18285	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-D788FC (DVD) (корпус 00008J) combo dvd/vcr, караоке "HUAJU" (универ.) бл.	1	325
69340866935 63	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-D935 (6в1) (LCD TV/TT/STB/VCR/DVD/AMP/BD/TAPE) "HUAJU" (универ.) (кор. AH59-02131B/ AH59-002249A) пл/к	1	765
69740866909 95	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-L1080 (LCD/LED TV/TT/DVD/SAT) "Универ. пулт" (кор. Samsung AA59-00581A) к/к	1	650
46333234173 38	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-L1618 (LCD/LED TV/TT) "DREAM" (универ.) жёлт.к/к (мл)	1	650
69948365080 04	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-L800 (LCD TV/TT) "Uni" (универ.) к/к	1	658
69948365089 81	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-L898 (корпус BN59-01012A) (LCD TV/TT) "Uni" (универ.) к/к	1	675
24417	Пулът ДУ "SAMSUNG" RM-L919 (LCD/LED TV/TT) "HUAJU" (универ.) п/п	1	650
63783	Пулът ДУ "SANYO" (брелок мини) + бат. 2032 (TV)	1	160
63370	Пулът ДУ "SANYO" 1AVOU10B01900 JXRB / 060-01220/1.4 (TV/TT)	1	380
63665	Пулът ДУ "SANYO" 1AVOU10B03202 (TV)	1	185
63666	Пулът ДУ "SANYO" 1AVOU10B03702 (TV/TT/VCR)	1	180
28887	Пулът ДУ "SANYO" 1AVOU10B31200 (JXMYA) (TV) бел.	1	368
63668	Пулът ДУ "SANYO" DVD (DVD)	1	295
63690	Пулът ДУ "SANYO" JXPSB (TV/TT)	1	265
12201	Пулът ДУ "SANYO" RC-700 / RC-710 (TV)	1	260
12196	Пулът ДУ "SANYO" RC-700A / NOKIA RC-700 A (TV/TT)	1	310
63642	Пулът ДУ "SANYO" RC-711 (TV) org box	1	190
69348365006 91	Пулът ДУ "SANYO" RM-108B (TV/TT/DVD) "COMMON TV RC" (универ.) к/к	1	365
69340866819 04	Пулът ДУ "SANYO" RM-580B (TV/TT) "HUAJU" (универ.) бл.	1	275
69340866847 52	Пулът ДУ "SANYO" RM-903 (TV/TT) (For All) (универ.) (7461)	3	390
69340866835 95	Пулът ДУ "SANYO" RM-D105 (TV/TT/DVD) "HUAJU" (универ.) бл.	1	395
13197	Пулът ДУ "SHARP" 11UK-12 / RC-1548 / RC-5010 / TOSHIBA CT-861 (кнопки кольцом) (TV/TT)	1	375
22647	Пулът ДУ "SHARP" 11UK-12 / RC-1548 / RC-5010 / TOSHIBA CT-861 (кнопки кольцом) (TV/TT) new	1	370
63967	Пулът ДУ "SHARP" G 0009KJ (TV)	1	180
63730	Пулът ДУ "SHARP" G 0014KJ (TV)	1	180
63729	Пулът ДУ "SHARP" G 0018KJ (TV)	1	180
63728	Пулът ДУ "SHARP" G 0023KJ (TV/TT) б/б	1	185
63727	Пулът ДУ "SHARP" G 0756CE (TV)	1	165
63594	Пулът ДУ "SHARP" G 0764PE (TV)	1	195
63597	Пулът ДУ "SHARP" G 0826PE (TV/TT)	1	220
63045	Пулът ДУ "SHARP" G 0859PESA (TV)	1	180
63946	Пулът ДУ "SHARP" G 0924KJ (TV)	2	180
63947	Пулът ДУ "SHARP" G 0927AJ (VCR) (для телевизора только громкость)	1	190
15920	Пулът ДУ "SHARP" G 0933PESA (TV)	1	240
63313	Пулът ДУ "SHARP" G 0933PESA (TV)	1	245
63311	Пулът ДУ "SHARP" G 0966AJ (G 0924) (TT/VCR)	1	230
9431	Пулът ДУ "SHARP" G 1031GE (VCR)	1	180
63599	Пулът ДУ "SHARP" G 1051BMSA (TV/TT)	1	195
7874	Пулът ДУ "SHARP" G 1051GE (VCR)	1	180

13288	Пульт ДУ "SHARP" G 1061SA (TV/TT/VCR)	1	280
13202	Пульт ДУ "SHARP" G 1062CESA / 1046PESA (TV/VCR) *	2	250
63600	Пульт ДУ "SHARP" G 1069PESA (TV)	1	230
28927	Пульт ДУ "SHARP" G 1077PESA / (G 1042PESA) (TV)	1	150
19917	Пульт ДУ "SHARP" G 1077PESA / (G 1042PESA) (TV)	2	250
12273	Пульт ДУ "SHARP" G 1077PESA / (G 1042PESA) (TV)	3	350
23606	Пульт ДУ "SHARP" G 1084PESA (TV) new	1	389
63995	Пульт ДУ "SHARP" G 1095PESA (LCD TV/TT) (крышка вниз)	1	368
63092	Пульт ДУ "SHARP" G 1170PESA (LCD TV/TT) (крышка вниз)	1	365
28935	Пульт ДУ "SHARP" G 1324SA (TV)	1	250
16708	Пульт ДУ "SHARP" G 1324SA (TV)	1	250
63170	Пульт ДУ "SHARP" G 1342SA (TV) (тм.-серый)	1	375
41821	Пульт ДУ "SHARP" G 1342SA (оригинал рабочий б/у, потёртый) (TV) (пр)	1	250
63381	Пульт ДУ "SHARP" GA102WJSA (LCD TV)	1	750
21240	Пульт ДУ "SHARP" GA169WJSA (LCD TV/TT) (зубило)	1	450
13621	Пульт ДУ "SHARP" GA296SB (LCD TV) (белый) *	1	298
38081	Пульт ДУ "SHARP" GA339WJSA (LCD TV/TT) (белый)	1	625
11946	Пульт ДУ "SHARP" GA372SA (TV) (тм.-серый)	1	270
39539	Пульт ДУ "SHARP" GA455WJSA (LCD TV/TT) (зубило)	1	678
39420	Пульт ДУ "SHARP" GA531WJSA (LCD TV/TT) ориг. Б/У не раб. кн. выкл. (пр)	1	100
13281	Пульт ДУ "SHARP" GA610WJSA (LCD TV) чёрный	1	450
38105	Пульт ДУ "SHARP" GA983WJSA (LCD TV/TT/Sat/RADIO/3D, REC) чёрн.	1	750
38106	Пульт ДУ "SHARP" GB012WJSA (LED TV/TT/Sat/RADIO/3D, REC)	1	765
38083	Пульт ДУ "SHARP" GB067WJSA (LCD TV/TT 3D)	1	650
39902	Пульт ДУ "SHARP" GJ220 (LCD TV/TT)	1	685
6934086684233	Пульт ДУ "SHARP" RM-023G (LCD TV/TT) "HUAYU" (универ.) бл. _	2	350
28944	Пульт ДУ "SHARP" RM-104G (TV/TT) "HUAYU" (универ.) бл.	1	280
6934086683335	Пульт ДУ "SHARP" RM-104G (TV/TT) "HUAYU" (универ.) к/к	1	310
6934086689344	Пульт ДУ "SHARP" RM-638G (TV/TT) "HUAYU" (универ.) к/к	1	597
6994836511622	Пульт ДУ "SHARP" RM-649G (TV/TT) "Common TV RC" (универ. зубило) к/к	1	565
6934086685742	Пульт ДУ "SHARP" RM-651G (LCD TV/TT) "HUAYU" (универ.) бл.	1	410
6934836500332	Пульт ДУ "SHARP" RM-689G (LCD TV/TT) "Uni" (универ.) (корпус GA608JWSA) к/к	1	385
23851	Пульт ДУ "SHARP" RM-D042 (TV/DVD) "HUAYU" (универ.) бл.	1	395
39588	Пульт ДУ "SHARP" RM-L1046 (TV/TT 3D) "Универ. пульт" к/к	1	595
6974086692043	Пульт ДУ "SHARP" RM-L1346 (TV/TT NETFLIX и YOUTUBE) "HUAYU" (универ.) пл/к	1	658
63093	Пульт ДУ "SHARP" RRCM G 0093AWSA (VCR) org.	1	265
63559	Пульт ДУ "SHIVAKI" 105-088Q (TV/VCR)	1	310
63402	Пульт ДУ "SHIVAKI" HR-13 (TV/TT)	1	285
63889	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-782 (TV)	1	265
12519	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-811 / RC-810 / SITRONICS PAEX12048C /RECORD RM-TC (TV)	3	250
28920	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-813 /ELENBERG/TRONY /HYUNDAI (TV/TT)	1	250
63760	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-817 /"HYUNDAI"/"MEREDIAN"/"TECHNO" (TV/TT)	1	295
10364	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-820 (TV) (бел.)	1	260

429	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-850 / MEREDIAN (DVD)	1	280
63590	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-930 (TV/TT)	1	150
63591	Пульт ДУ "SHIVAKI" RC-9830 (TV/TT)	1	150
69340866888 28	Пульт ДУ "SHIVAKI" RM-643F /ELENBERG/TRONY (TV) "HUAJU" (универ. 8 кодов) бл.	1	350
63898	Пульт ДУ "SHIVAKI"/"SUPRA" RE-2700A (TV/TT)	1	240
12157	Пульт ДУ "SHIVAKI"/"SUPRA" RE-2700A (TV/TT)	2	250
21556	Пульт ДУ "Sitronics" ABL-105 (AKAI) (TV) new	1	350
9088	Пульт ДУ "Sitronics" RC-2129MS /AVEST/TCL (TV) серебр.	2	250
14462	Пульт ДУ "Sitronics" STV-2103 / Hitachi FR-21A10 / Avest AT2-01 (TV) серебр.	1	250
17610	Пульт ДУ "Sitronics" STV-2103 / Hitachi FR-21A10 / Avest AT2-01 (TV) серебр.	1	220
40682	Пульт ДУ "SOKOL" DF-65 / AKAI (TV)	1	395
17886	Пульт ДУ "SOKOL" HR-13 (TV/TT)	1	240
12456	Пульт ДУ "SOKOL" JX-3009B (DVD)	1	280
14868	Пульт ДУ "SOKOL" RC-6151 (TV/TT)	1	350
63861	Пульт ДУ "SOKOL" RC-FX36A (TV/TT)	1	478
14435	Пульт ДУ "SOKOL" S-6151 / AKAI JX-9006A / MYSTERY MDV-727 (DVD)	1	260
12401	Пульт ДУ "SOKOL" S-6151 / AKAI JX-9006A / MYSTERY MDV-727 (DVD)	3	250
28926	Пульт ДУ "SONY" (брелок мини) (TV) + бат. 2032	1	220
12487	Пульт ДУ "SONY" AUTO RM-X114 "Smart" (плоский мембрана)	1	150
69848365000 16	Пульт ДУ "SONY" RM-001A (TV/TT) "Универсальный пульт" (кор. RM-870) к/к	1	465
69340866931 81	Пульт ДУ "SONY" RM-191A-1 (TV/TT) "HUAJU" (универ.) корпус RM-W103 пл/к	1	650
69340865561 89	Пульт ДУ "SONY" RM-618A (LCD TV/TT) "Универсальный пульт" (универ.) (кор. RM-ED005) сереб.-сер. к/к	1	650
12515	Пульт ДУ "SONY" RM-626A (TV)	1	254
28955	Пульт ДУ "SONY" RM-715A (LCD/LED TV/TT) "COMMON TV RC" (универ.) к/к	1	565
39579	Пульт ДУ "SONY" RM-715A (LCD/LED TV/TT) "Uni" (универ.) (корпус RM-ED009) к/к	1	675
63191	Пульт ДУ "SONY" RM-816 (TV/TT/VIDEO1,2,3/MDP) двухсторонний	1	560
28861	Пульт ДУ "SONY" RM-827S (TV)	2	250
63902	Пульт ДУ "SONY" RM-827S (TV)	1	280
12518	Пульт ДУ "SONY" RM-834 (TV) *	1	320
63906	Пульт ДУ "SONY" RM-839 (TV/TT)	1	450
21552	Пульт ДУ "SONY" RM-841 (TV/TT/VCR)	1	685
27881	Пульт ДУ "SONY" RM-845P (TV/TT)	1	350
28862	Пульт ДУ "SONY" RM-857 (TV/TT)	1	250
18302	Пульт ДУ "SONY" RM-869 (TV/TT)	1	330
63147	Пульт ДУ "SONY" RM-887 WEGA (RM-889) (TV/TT) (бел.)	1	587
15880	Пульт ДУ "SONY" RM-932 (TV/TT/DVD/VCR) серебр.	1	560
15331	Пульт ДУ "SONY" RM-934 (TV/TT/DVD/VCR) серебр.	1	387
14296	Пульт ДУ "SONY" RM-969 (TV/TT) белый	1	250
40866	Пульт ДУ "SONY" RM-992 (TV/VIDEO/DVD) (БЕЗ СТЕКЛА) (оп)	1	365
69340866839 91	Пульт ДУ "SONY" RM-996A (LCD TV/TT) "HUAJU" (универ.) бл.	1	550
69340866876 47	Пульт ДУ "SONY" RM-D624 (DVD) "HUAJU" (универ.) бл.	1	575
69340866857 04	Пульт ДУ "SONY" RM-D637 (LCD TV/TT/DVD) "HUAJU" (универ.)	1	485
69340866859 02	Пульт ДУ "SONY" RM-D641 (DVD) "HUAJU" (универ.)	2	320
69340866887 43	Пульт ДУ "SONY" RM-D671 (LCD TV//VCR/CABLE) "HUAJU" (универ.) бл.	1	575
69948365076 49	Пульт ДУ "SONY" RM-D764 (LCD TV/TT/DVD) "Универ. Пульт" белый ( к/т RM-ED011) (пр)	1	650

69340866891 08	Пульт ДУ "SONY" RM-D959 (LCD/LED TV/TT) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	758
69340866860 22	Пульт ДУ "SONY" RM-D998 (LCD TV/TT 3D /BD/DVD/AMP) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	750
27671	Пульт ДУ "SONY" RM-ED005 (=RM-ED008) серебр. (LCD TV/TT)	1	750
29875	Пульт ДУ "SONY" RM-ED008 (=RM-ED005) (LCD TV/TT) серебр.	1	750
11360	Пульт ДУ "SONY" RM-ED009 (LCD TV/TT)	1	650
23691	Пульт ДУ "SONY" RM-ED014 (LCD TV/TT)	1	585
25941	Пульт ДУ "SONY" RM-ED016 (LCD TV/TT/DVD)	1	625
20626	Пульт ДУ "SONY" RM-ED017 (LCD TV/TT)	1	575
25480	Пульт ДУ "SONY" RM-ED030 (LCD TV/TT/BD/DVD/AMP 3D)	1	765
23797	Пульт ДУ "SONY" RM-ED031 (LCD TV/TT/BD/DVD/AMP)	1	690
25469	Пульт ДУ "SONY" RM-ED032 (LCD TV/TT/BD/DVD/AMP 3D)	1	768
23798	Пульт ДУ "SONY" RM-ED033 (LCD TV/TT)	1	753
23801	Пульт ДУ "SONY" RM-ED034 (LCD TV/TT 3D)	1	680
23800	Пульт ДУ "SONY" RM-ED044 (LCD TV/TT 3D)	1	675
40679	Пульт ДУ "SONY" RM-ED046 (LCD TV/TT 3D)	1	785
23812	Пульт ДУ "SONY" RM-ED047 (LCD TV/TT 3D)	1	685
39528	Пульт ДУ "SONY" RM-ED050 (LCD TV/TT)	1	745
39904	Пульт ДУ "SONY" RM-ED054 (LCD TV/TT)	1	650
23816	Пульт ДУ "SONY" RM-ED062 (LCD TV/TT) мал. чёрный	1	750
20624	Пульт ДУ "SONY" RM-GA009 (LCD TV/TT)	1	568
29874	Пульт ДУ "SONY" RM-GA016 (LCD TV/TT)	1	686
15247	Пульт ДУ "SONY" RM-GA019 (=RM-GA018) (LCD TV/TT)	1	665
69340866867 70	Пульт ДУ "SONY" RM-L1090 (LCD TV/TT 3D) "HUAJU" (универ.) пл/к	1	565
39583	Пульт ДУ "SONY" RM-L1165 (LCD TV/TT 3D) "Uni" (универ.) к/к	1	698
69948365118 51	Пульт ДУ "SONY" RM-L1185 (LCD TV/TT 3D) "Универ. пульт" (корп. RM-ED054) к/к	1	679
69940865571 59	Пульт ДУ "SONY" RM-L1275 (корпус RMT-TX101D), NETFLIX (LCD TV/TT 3D) "Uni" (универ.) к/к	1	750
46333234141 22	Пульт ДУ "SONY" RM-L1370 универ. ( корп. RMT-TX102D NETFLIX / You Tube) (LCD TV/TT) "DREAM" жёлт.к/к	1	785
39543	Пульт ДУ "SONY" RM-L1370 универ. ( корп. RMT-TX102D NETFLIX / You Tube) (LCD TV/TT) п/п	1	750
63908	Пульт ДУ "SONY" RM-LS10 (TV/DVD) AV SYSTEM 3	2	365
12199	Пульт ДУ "SONY" RM-SD5 (TV/DVD) home theater	1	450
21248	Пульт ДУ "SONY" RM-W100 (RM-946) (TV/TT)	2	550
28856	Пульт ДУ "SONY" RM-W103 (TV/TT)	3	350
10361	Пульт ДУ "SONY" RM-Y194 (TV) WEGA	1	256
10360	Пульт ДУ "SONY" RM-Y916 (LCD TV/VCR/DVD/SAT/CABLE) COMBO	1	365
14833	Пульт ДУ "SONY" RM-YA001 (TV) WEGA gate	1	450
25460	Пульт ДУ "SONY" RM-YA005 (TV) WEGA	1	350
12215	Пульт ДУ "SONY" RM-YD017 (LCD TV/BD/DVD/STV)	1	680
10056	Пульт ДУ "SONY" RMT-D152E (TV/DVD)	3	380
14440	Пульт ДУ "SONY" RMT-D166P / RMT-D157P (DVD)	1	350
14362	Пульт ДУ "SONY" RMT-D166P / RMT-D157P (DVD)	1	380
12434	Пульт ДУ "SONY" RMT-D175P (TV/DVD)	1	370
27715	Пульт ДУ "SONY" RMT-TX100D (RMT-TX100E, RMT-TX101E, RMT-TX101D) (NETFLIX) (LCD TV/TT)	1	850
39535	Пульт ДУ "SONY" RMT-TX101P (DISCOVER) (LCD TV/TT)	1	791

39536	Пульт ДУ "SONY" RMT-TX300E (YouTube, NETFLIX) (LCD TV/TT)	1	895
12418	Пульт ДУ "SONY" RMT-V153C (TV/VCR)	1	260
19925	Пульт ДУ "STARSAT" SR-X60CU (SAT) (к спут. ресиверу)	2	285
19431	Пульт ДУ "STARSAT" SR-X7300CU (SAT) (к спут. ресиверу)	1	280
40664	Пульт ДУ "SUPRA" / IZUMI / ELITE (TV) серый мал.	1	185
28884	Пульт ДУ "SUPRA" 1CE3 / VR (TV)	1	350
12270	Пульт ДУ "SUPRA" 8081000 (TV)	1	285
27672	Пульт ДУ "SUPRA" HOF10G705GPD9 (LCD TV/TT/DVD)	1	550
40468	Пульт ДУ "SUPRA" HOF12H126GPD11 / 32LE6110 / HOF12H126GPD10 / HOF12H126GPD12 / AIWA (TVTT)	1	750
39894	Пульт ДУ "SUPRA" JKT-91B (LCD Smart TV/TT)	1	850
20632	Пульт ДУ "SUPRA" Rc02-CH (14-21" _/11/15/18) 32 кн. оригинал (мод. TV: CTV-14011/15/18/22; CTV-21011N/15S/18S/22P; CTV-2138U)(TV)	1	398
39901	Пульт ДУ "SUPRA" RC02-T338 LCD TV (STV-LC32LT0060F)/ DEXP (F32D7000C) (TV/TT)	1	785
11125	Пульт ДУ "SUPRA" RC03-52 V2 (TV) мал. оригинал	1	380
9108	Пульт ДУ "SUPRA" RC13b / FUSION (RC2b, R14b ) (LCD TV/TT REC)	1	675
19124	Пульт ДУ "SUPRA" RC22b (LCD TV/TT) оригинал	1	450
25476	Пульт ДУ "SUPRA" RC25b NEW (TV/TT)	1	650
20647	Пульт ДУ "SUPRA" RC5db / RC7db	1	357
39540	Пульт ДУ "SUPRA" RCF1b / RC1b /FUSION/HYUNDAI/IZUMI (LCD TV/TT)	1	595
39538	Пульт ДУ "SUPRA" RCF23b / "FUSION" (LCD TV/TT)	1	685
14436	Пульт ДУ "SUPRA" RE-2700A /"SHIVAKI" (TV/TT)	1	255
14119	Пульт ДУ "SUPRA" RE-2700A /"SHIVAKI" (TV/TT)	3	250
41250	Пульт ДУ "SUPRA" RM-107A ( TV) оригинал б/у рабочий с трещиной (пп)	1	150
6994836508752	Пульт ДУ "SUPRA" RM-B1111 /MYSTERY/HYUNDAY/AKIRA/ER (LCD/LED TV/TT) "Универ. пульт" (4 кода) к/к	1	585
6974086692227	Пульт ДУ "SUPRA" RM-L1042+2 /FUSION/HYUNDAI (LCD/LED TV/TT) "Uni" (универ.) (5 кодов) к/к	1	675
28911	Пульт ДУ "SUPRA" STV-LC1914W /TVD34-M1-2/STV-LC1914W/MYSTERY MTV-1910LW (TV/TT+DVD)	1	550
23805	Пульт ДУ "SUPRA" STV-LC2395WL / 210-Y8810/2 (LCD TV/TT)	1	735
25943	Пульт ДУ "SUPRA" TC-1860F1 / STV-LC3202W , Mystery KT6949 , AKIRA LCT-32MT02ST (LCD TV/TT) серебр.-x'h/	1	645
6934086690913	Пульт ДУ "SUPRA" TC-97E / /HYUNDAI/ERISSON/THOMSON (LCD/LED TV/TT) "HUAJU" (универ. перекл. 9 кодов) пл/к	1	550
41241	Пульт ДУ "TCL" RC-1153055 (.12,.38,.35) (TV) оригинал б/у полностью рабочий (пп)	1	150
12453	Пульт ДУ "THOMSON" DTH-115E (DVD656KT) (DVD)	1	320
11949	Пульт ДУ "THOMSON" IRC-2384D (DVD) (универ.) бл.	1	650
27694	Пульт ДУ "THOMSON" R-166D (TB)	1	365
16947	Пульт ДУ "THOMSON" RC-0Q0036 / TCL (TB/TT) бел.	1	383
63675	Пульт ДУ "THOMSON" RCR-110DA1 (TV/TT/DVD) (бел. уценка)	2	250
11796	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-111TA1G (TV/TT) ,tkj-серый	1	575
25939	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-2100S (аналог RCT100) (TV/TT/VCR) чёрный	1	565
14831	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-311AC1 / AAM1 (TV/TT/DVD) (дом. кинотеатр)	1	280



12185	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-311SB1G (TV/TT/DVD)	2	360
12870	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-311SC1G (TV/TT/DVD) (бел. ориг.)	1	460
12153	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-311TAM1 (TV/TT/VCR/DVD)	1	375
12149	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-4157S (TV/TT/DVD/VCR/HIFI/SAT/LD)	1	595
12322	Пульт ДУ "THOMSON" RCT-615TCLM1 (RCS615TCLM1) (TV/TT/PIP)	1	550
63214	Пульт ДУ "THOMSON" RCV-100G (TV/TT/VCR) (белый) орг.	1	650
69740866894 94	Пульт ДУ "THOMSON" RM-TH100 (TV/TT) "HUAYU" (универ. 7 кодов) пл/к к/к	1	495
63030	Пульт ДУ "TOSHIBA" BAZOOMBA (TV)	1	195
29804	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-8023 (TV/TT+ DVD)	1	565
25468	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-8035 (TV/T REC)	1	675
25473	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-8040 (TV/TT REC 3D)	1	750
63308	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-841 (TV/TT)	1	240
12635	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-893 / CT-889 / CT-90279 (LCD TV/TT)	1	398
18310	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90119 (TV/TT) (мал. бел.) 4)	2	579
12844	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90126 (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	565
15904	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90128 (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	430
28905	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90229 (LCD TV/TT)	1	350
12218	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90229 (LCD TV/TT)	1	350
28891	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90230 (LCD TV/TT)	1	250
12219	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90230 (LCD TV/TT)	1	320
13246	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90287 (90288) (LCD TV/TT)	1	380
38089	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90296 / CT-90287, CT-90288, CT-90274 (LCD TV/TT/VCR/DVD)	1	750
39527	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90298 / CT-865 (LCD TV/TT)	1	725
27693	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-90326 (=CT-90329) (LCD TV/TT)	1	715
63746	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9199 (TV)	1	165
14828	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9430 /-9381/-9369/-9292/-9293 (TV)	1	180
63102	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9507 (TV)	1	383
18309	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9640 (TV) KARAOKE	1	180
63747	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9712 (TV/TT/VCR) (раздвиж.)	1	200
14839	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9731 (TV/TT)	1	280
13223	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9737 (9450 / 9565) (TV)	1	220
15919	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9782 (TV) GAME	3	350
63049	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9818 (TV) GAME	1	180
63749	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9856 (TV) GAME	1	170
19911	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9858 / CT-9992 (TV)	1	258
63312	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9880 (TV/TT)	1	190
12406	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9881 (TV/TT)	1	350
23694	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9922 (TV) 7)	2	468
10420	Пульт ДУ "TOSHIBA" CT-9975 (TV) org	1	450
27757	Пульт ДУ "TOSHIBA" RM-162B (TV/TT) "Универ. пульт" (кор. CT-90119) к/к	1	395
69848365016 24	Пульт ДУ "TOSHIBA" RM-D602 (LCD TV/TT/DVD/VCR) (универ. пульт) к/к	1	650
69848365075 96	Пульт ДУ "TOSHIBA" RM-D759 (LCD TV/TT/DVD/REGZA-LINK) "Uni" (универ.) бл.	1	650
69348365096 01	Пульт ДУ "TOSHIBA" RM-D960 (DVD) "COMMON DVD RC" (универ.) к/к	1	245
69940865132 85	Пульт ДУ "TOSHIBA" RM-L1328 (LCD TV/TT/ 3D) "Uni" (универ.) к/к	1	858
69848365089 06	Пульт ДУ "TOSHIBA" RM-L890+ (LCD TV/TT) "Универ. пульт" (кор. CT-90326) к/к	2	695
38091	Пульт ДУ "TOSHIBA" SE-R0319 / SE-R0337 (LCD TV/TT с DVD) чёрно-серый	1	725

13225	Пульт ДУ "UNITED" DVD-7058 (v-2) (DVD)	1	235
40099	Пульт ДУ "VESTEL" FH-07 (TV)	1	450
21259	Пульт ДУ "VESTEL" RC-1030 (TV/TT) чёрн.	1	350
12555	Пульт ДУ "VESTEL" RC-1241 / TECHNO RC-1241 (TV/TT) бел.	2	385
12245	Пульт ДУ "VESTEL" RC-1940 / RADUGA / ORION RC-1940 (TV/TT) серый	2	380
15913	Пульт ДУ "VESTEL" RC-1940 / RADUGA / ORION RC-1940 (TV/TT) серый МИНИ	1	385
12505	Пульт ДУ "VESTEL" RC-1940 / RADUGA / ORION RC-1940 (TV/TT) серый МИНИ	1	365
7865	Пульт ДУ "VESTEL" RC-1940 / RADUGA / ORION RC-1940 (TV/TT) серый МИНИ	1	365
12258	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2040/2140 (SHIVAKI/RADUGA/RUBIN) (TV/TT) серебр.	1	375
28930	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2040/2140 (SHIVAKI/RADUGA/RUBIN) (TV/TT) серый	1	365
19908	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2040/2140 (SHIVAKI/RADUGA/RUBIN) (TV/TT) чёрный	1	385
12408	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2050 (TV/TT)	1	385
7867	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2050 (TV/TT)	1	375
11640	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2050 (TV/TT) NEW	1	380
28929	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2240 (11UV41A) (TV/TT)	1	395
11953	Пульт ДУ "VESTEL" RC-2440 (TV/TT) серебр.	1	485
40684	Пульт ДУ "VESTEL" RC-4870 (TV/TT) чёрн.	1	682
10363	Пульт ДУ "VESTEL" RC-5010-11 / AEG RC-5010-11 (TV/TT)	1	475
63676	Пульт ДУ "VESTEL" RC-7010 (TV/TT)	1	385
63738	Пульт ДУ "VESTEL" RC-930 / RUBIN (TV/TT)	1	387
69348365317 56	Пульт ДУ "VESTEL" RM-175CH (LCD TV/TT) "Универ. пульт" 6 кодов бл. (к/т RC-2440)	1	495
69740866937 98	Пульт ДУ "VESTEL" RM-L1385 (LCD TV/TT/ 3D) "HUAJU" (универ.) к/к	1	858
63790	Пульт ДУ "VESTEL" SF-118 (TV/TT/DVD/DVB)	1	385
12537	Пульт ДУ "VITEK" КТ-8000S / VT-4004SR /AKIRA /XORO (DVD)	1	300
38088	Пульт ДУ "VITYAS" 24L301C28 (VAR2) (LCD ТВ/ТТ) (чёрный бел. кнопки)	1	675
12767	Пульт ДУ "VITYAS" RC-10 / RC-6-1 (ТВ/ТТ)	1	450
63829	Пульт ДУ "VITYAS" RC-10 / RC-6-1 (ТВ/ТТ) (48)	3	385
12872	Пульт ДУ "XORO" RM6000 (HSD7100) (DVD) (кнопки мембрана lithium battery)	2	280
38092	Пульт ДУ "Ростелеком" MAG-250HD Ver.1 (приставка IPTV)	1	450
38094	Пульт ДУ "Ростелеком" MAG-255 / MAG-250 HD (приставка IPTV)	2	750
38095	Пульт ДУ "Ростелеком" SML-282 / URC177500 (приставка IPTV)	1	850
19410	Пульт ДУ USB ИК программатор CLR7088D (для универ. пду CLR7980,83, 84, 88) п/п	1	550
22111	Пульт ДУ USB ИК программатор CLR7108 (для универ. пду CLR7980L, CLR79826-DVB, CLR79826L-TV) п/п	1	450
22028	Пульт ДУ для модулятора (FM трансмитера) 21 кн. + бат. 2025	2	160
63226	Пульт ДУ для прверки ДУ HУC-02A new	1	240
12137	Пульт ДУ для тепло вентиляторов "POLARIS" PCSH 0320 RC" б/у п/п	1	500
46333234141 60	Пульт ДУ универ. "DREAM" DDL-1034 (для спутн. ресиверов General Satellite) красн.к/к (мл)	2	550
19899	Пульт ДУ универ. "T.I.T" LCD UNIVERSAL (для китайских ТВ) (ввод кода) п/п	1	350
33621	Пульт ДУ универ. ( 3в1) "MCF Power" RM-V8A бл.	1	350
22114	Пульт ДУ универ. ( 4в1) CLR7980L-E4 программируемый с ПК через программатор CLR7108+обучение	1	425
17235	Пульт ДУ универ. ( 4в1) CLR7988 программируемый с ПК через программатор CLR7088 +обучение, блистер бл.	1	565

11185	Пульт ДУ универ. ( 5в1) "Remote 5" ZEN525-B (ам)	1	350
63626	Пульт ДУ универ. ( 5в1) "Remote 5" ZEN525-B	1	385
12530	Пульт ДУ универ. ( 5в1) "Remote Controller" UNI-4200	1	350
19419	Пульт ДУ универ. ( 5в1) "Remote universal" RM-V301 бл.	1	320
19421	Пульт ДУ универ. ( 6в1) "Remote Universal" RC-600 бл.	1	335
17584	Пульт ДУ универ. ( 6в1) CLR-7922 программируемый через ПК + обучение, интерфейс USB (+ кабель) бл.	1	550
6934086683755	Пульт ДУ универ. ( 6в1) FOR ALL CHINA TV "HUAYU" RM-908 (6 кодов)	1	250
7613076441054	Пульт ДУ универ. ( 8в1 с ЖК дисплеем) "Watson" RC 9206 (258612) без бат.	1	950
6921338607904	Пульт ДУ универ. ( 8в1) "CHUNGHOP" RM-979E серебр. (инстр. на рус. языке) бл.	1	468
6921338698803	Пульт ДУ универ. (10в1) "CHUNGHOP" (9+AIR)+обучение RM-L988E (ЖК-дисплей, инстр. на рус. языке) бл.	1	1270
6934086682673	Пульт ДУ универ. (DVD) HUAYU HR-330E	2	325
6934086683670	Пульт ДУ универ. (DVD) HUAYU HR-D605 (бл.)	1	370
6934086686374	Пульт ДУ универ. (DVD) RM-D550 "HUAYU" (ввод кода) бл.	1	325
6934086680556	Пульт ДУ универ. (DVD) RM-D66E "HUAYU" (ввод кода) бл.	1	280
6974086691404	Пульт ДУ универ. (LCD TV/ТТ 3D) "Универ. пульт" RM-L1120+8 (корпус SUPRA Y-72C) к/к	1	650
38140	Пульт ДУ универ. (TV) R-TV3 (TV+ LCD+LED+HDMI) "Multi-Function" к/к	1	550
27750	Пульт ДУ универ. (TV) RTV-02 (TV+ LCD+LED+HDMI) "Uni" (больш. кн.) к/к new	1	624
6934086692580	Пульт ДУ универ. (TV/ТТ) "HUAYU" RM-L1195+6 (кор. AA59-00581A)	1	550
6974086691428	Пульт ДУ универ. (TV/ТТ) "Универсальный пульт" RM-L1195+8 (кор. AA59-00581A) к/к	2	650
22112	Пульт ДУ универ. CLR79826L-DVB программируемый с ПК через программатор CLR7108+обучение	1	350
22113	Пульт ДУ универ. CLR79826L-TV программируемый с ПК через программатор CLR7108+обучение	1	350
4612453245707	Пульт ДУ универ. DVB-T2+3 "DREAM" (для DVB-T2 ресиверов, 14 кодов) жёлт.к/к (мл)	3	387
6974086692791	Пульт ДУ универ. RM-L1316 (LCD TV smart 3D NETFLIX YouTube) пл/к	1	656
6934836501124	Пульт ДУ универ. RTV-08 / R-TV8 (TV+ LCD+LED+HDMI) "Uni" к/к	1	595
6934086690036	Пульт ДУ универ. для вентиляторов (FAN) "HUAYU" HR-F800 к/к	1	310
4601004041783	Пульт ДУ универ. для ТВ (10в1) "REXANT" RX-707E (38-0011) чёрн. бл.	1	290
4601004060296	Пульт ДУ универ. для ТВ (10в1) "REXANT" SMART TV (38-0030) чёрн. бл.	2	357